IRIScan Express 4

دليل المستخدم السريع

المحتويات

.1 **مقدمة** .....

.2 تثبيت البرنامج .....

2.1 التثبيت على Windows .....

2.2 التثبيت على نظام التشغيل Mac .....

.3 المستندات المدعومة .....

.4 استخدام الماسح الضوئي .....

4.1 منظر علوي .....

4.2 الجانب الخلفي .....

4.3 المسح الضوئي باستخدام IRIScan Express 4 .....

.5 الصيانة .....

5.1 معايرة الماسح الضوئي .....

5.2 تنظيف الماسح الضوئي .....

.6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها .....

6.1 التخلص من انحشار الورق .....

6.2 أسئلة وإجابات .....

6.3 دعم المنتج .....

.7 المواصفات .....

.8 المعلومات القانونية .....

1. مقدمة

يساعدك دليل المستخدم هذا على بدء تشغيل IRIScan Express 4.

الرجاء قراءة هذا الدليل قبل تشغيل هذا الماسح الضوئي والبرنامج الخاص به. تخضع كافة المعلومات للتغيير بدون إشعار مسبق.

تتمثل البرامج المزودة مع هذا الماسح الضوئي في:

Windows:

- Readiris Pro 14
- Cardiris 5
- Button Manager
- Capture Tool

Mac OS:

- Readiris Pro 14
- Cardiris 4
- Capture Tool

للحصول على معلومات مفصلة حول المجموعة الكاملة من مزايا Readiris وCardiris وButton Manager وCapture tool، انظر الوثائق الخاصة بها على**www.irislink.com** .

2. تثبيت البرنامج

ملاحظات هامة

- قم بتثبيت البرنامج قبل توصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر لديك.
- قم بالتحقق من متطلبات النظام على موقع I.R.I.S. على الويب للتأكد من توافق النظام الخاص بك.

الاحتياطات

- قم بالحفاظ على الماسح الضوئي بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر. قد يؤدي التعرض المباشر لضوء الشمس أو الحرارة الشديدة إلى إتلاف الوحدة.
- لا تقم بتركيب الماسح الضوئي في مكان رطب أو معرض للأتربة.
- قم بوضع الماسح الضوئي بشكل آمن على سطح مستو ومسطح. قد تؤدي الأسطح المائلة أو غير المستوية إلى حدوث مشكلات ميكانيكية أو في تغذية الورق.
- قم بالحفاظ على صندوق الماسح الضوئي ومواد التغليف لأغراض الشحن.

2.1 التثبيت على **Windows**

1. قم بالانتقال إلى **www.irislink.com/softwaredownload**.
2. انقر فوق رابط **Windows** وقم بتنزيل حزمة IRIScan Express 4.
3. ما أن يكتمل التنزيل،قم بتشغيل الملف **IRIScanExpress4.exe**.
4. يتم عرض شاشة الإعداد التالية:

5. انقر فوق "**Readiris Pro 14**" لتثبيت Readiris. قم بإتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

6. قم بالعودة إلى شاشة الإعداد والنقر فوق "**IRIScan Express 4**" لتثبيت برنامج تشغيل الماسح الضوئي.

7. انقر فوق "**Next**" (التالي) حتى تصل إلى الخطوة "توصيل كابل **USB**".
   - قم بتوصيل موصل USB الصغير بمنفذ USB على الماسح الضوئي.
   - قم بتوصيل طرف موصل USB الآخر بمنفذ USB على الكمبيوتر الخاص بك.



8. عند تثبيت برنامج التشغيل بنجاح تظهر الرسالة التالية: "هذا الجهاز جاهز للاستخدام الآن".
9. انقر فوق "إنهاء" والعودة إلى شاشة الإعداد.
10. انقر فوق "**Button Manager**" لتثبيت Button Manager. يظهر إطار تحديد اللغة.



11. قم باختيار اللغة التي ترغب في تثبيتها. يوجهك معالج InstallShield خلال باقي عملية التثبيت.



12. انقر فوق "إنهاء" لاستكمال التثبيت.
13. انقر فوق "**Cardiris Pro 5**" لتثبيت Cardiris. قم بإتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة: يمكن العثور كل أرقام التراخيص المطلوبة لتنشيط البرنامج على ورقة الترخيص المرفقة في الصندوق.

2.2 التثبيت على نظام التشغيل **Mac**

1. قم بالانتقال إلى **www.irislink.com/softwaredownload**.
2. انقر فوق رابط **Mac** وقم بتنزيل حزمة IRIScan Express 4.
3. ما أن يكتمل التنزيل،قم بتشغيل الملف **IRIScanExpress4.dmg**.
4. يتم عرض شاشة الإعداد التالية:

5. قم بتشغيل ملف **Readiris Pro 14.pkg** وقم بإتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
6. ثم انقر فوق "تثبيت" لبدء التثبيت الفعلي.
   قد تتم مطالبتك بإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور المسئول لتثبيت Readiris.
7. تتم مطالبتك بإدخال الرقم التسلسلي.
   يمكن العثور على الرقم التسلسلي على ورقة الترخيص الموجودة داخل صندوق المنتج ويتكون من 15 رقم.
8. عند الانتهاء من التثبيت، انقر فوق "إغلاق".
   تتم إضافة المجلد **Readiris** إلى المجلد **Applications** بواسطة برنامج التثبيت.
9. قم بالعودة إلى شاشة الإعداد وتشغيل الملف **IRIS Scanner.pkg** وقم بإتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
   مرة أخرى قد تتم مطالبتك بإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور المسئول.
10. توصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر الخاص بك.
11. قم بالعودة إلى شاشة الإعداد وتثبيت **Cardiris 4**.

ملاحظة: يمكن العثور كل أرقام التراخيص المطلوبة لتنشيط البرنامج على ورقة الترخيص المرفقة في الصندوق.

3. المستندات المدعومة

تم تصميم الماسح الضوئي لتحقيق أفضل نتائج المسح الضوئي مع أنواع الأصول التالية:

- الصور والمستندات (3x5 بوصة، 4x6 بوصة، 5x7 بوصة، 8.5x14 بوصة) (76 x 127 مم، 102 x 152 مم، 127 x 177 مم، 216 x 356 مم)
- بطاقات العمل [قياسي 2 x 3.5 بوصة (88 x 50 مم)أو أكبر]
- صفحات أطول (8.5x36 بوصة) (216 x 914 مم) لسرعة 300 نقطة لكل بوصة فقط
- وزن الورق: 60~107 جرام/م^2 (16~28 رطل)

مستندات غير مناسبة

لا تستخدم أنواع الأصول التالية للمسح الضوئي، أو قد يتعطل الماسح الضوئي أو يتسبب في انحشار الأصل في الفتحة.

- الأصول الأكثر سمكًا من 0.8 مم
- الأصول ذات أحد الأوجه أقصر من 50 مم
- الأصول التي تشتمل على الكثير من الألوان السوداء أو الغامقة
- الأصول التي تشتمل على ألوان غامقة محيطة بالحواف
- الوسائط المطبوعة (الصحف والمجلات وما شابه.)
- المواد الناعمة والرقيقة (ورق رقيق أو ملابس أو ما شابه.)

4. استخدام الماسح الضوئي

4.1 منظر علوي

العنصر	الاسم	الوصف
1	فتحة التغذية	قم بإدخال المستند في فتحة التغذية وتوجيه الوجه المطبوع لأعلى وبمحاذاة الحافة اليسرى لبدء المسح الضوئي.
2	موجه الورق	قم بالضبط لمسح مستندات من أحجام مختلفة.
3	زر **الماسح الضوئي**	اضغط للقيام بالمسح (على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows فقط)

4.2 الجانب الخلفي

العنصر	الاسم	الوصف
1	منفذ **USB** صغير	قم بالتوصيل بجهاز كمبيوتر عبر كابل USB الصغير.

4.3 المسح الضوئي باستخدام **IRIScan Express 4**

يمكن استخدام IRIScan Express 4 بعدة طرق:

- باستخدام **Button Manager (Windows** فقط) لمسح المستندات ضوئيًا مباشرة إلى Readiris للتعرف على النص ومسحها إلى تطبيقات أخرى من اختيارك ووجهات Cloud متعددة وما شابه.
- من داخل **Readiris** أو **Cardiris**.
- من داخل **Capture Tool**.

هام!

- قم بإدخال صفحة واحدة فقط في كل مرة، وإدخال الصفحة التالية فقط عند الانتهاء من الصفحة السابقة. وإلا فقد يتعطل الماسح الضوئي.
- كاشف الورق حساس للغاية. الرجاء عدم القيام بدفع المستند الخاص بك إلى فتحة التغذية وإلا فقد يتم اقتصاص الجزء العلوي من الصورة الخاصة بك. فقط قم بترك المستند ما أن يبدأ في الدخول إلى الفتحة.

1. قم بإدخال المستند الخاص بك ووجهه لأعلى في وحدة التغذية ومحاذاته مع الحافة اليسرى من وحدة التغذية. ثم قم بضبط موجه الورق إلى ناحية الجانب الأيمن من المستند.

2. قم برفق بدفع المستند في فتحة التغذية.
3. **على Windows**: اضغط على زر **الماسح الضوئي** مرة واحدة لبدء المسح.
4. على نظام التشغيل **Mac**: انقر فوق **Scan** من داخل Readiris أو Capture Tool.

في دليل المستخدم هذا نقوم فقط بوصف أساسيات القيام بالمسح الضوئي.

تتوفر أدلة مستخدم منفصلة لكل من Button Manager وCapture Tool وReadiris وCardiris.

يمكن العثور على حزمة الوثائق في حزمة التثبيت وفي **قسم الدعم الفني** على **www.irislink.com**.

5. الصيانة

5.1 معايرة الماسح الضوئي

قم بالمعايرة فقط إذا ظهرت الصورة الممسوحة ضوئيًا غير واضحة أو إذا ظهرت الألوان غير عادية (أغمق من المعتاد على سبيل المثال) أو بعد أكثر من 8000 عملية مسح أو إذا تم تخزين الماسح الضوئي بدون استخدام لفترة طويلة. تؤدي عملية المعايرة إلى إعادة تعيين مستشعر ملامسة الصورة لاستئناف العمل بنفس دقة الألوان والحدة الخاصة به.

1. توصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر الخاص بك.
2. قم ببدء تشغيل **Capture Tool**.

في **Windows**:

- انقر فوق **Start** (ابدأ) > **All Programs** (كل البرامج) > الماسح الضوئي **IRIScan Express 4** > **Capture Tool**
- قم بتحديد نوع برنامج التشغيل الخاص بك وطراز الماسح الضوئي وانقر فوق **OK** (موافق).



على نظام التشغيل **Mac**:

- انقر فوق **Finder** (الباحث) > **Applications** (التطبيقات) > **Capture Tool**

3. سيتم عرض مربع الحوار Capture Tool.
4. انقر فوق زر "الإعداد" لفتح مربع الحوار خصائص الماسح الضوئي.
5. في **Windows**: انقر فوق علامة التبويب "**Settings**" (الإعدادات) ثم انقر فوق الزر "Calibration" (معايرة).
6. على نظام التشغيل **Mac**: انقر فوق علامة التبويب "التحسين" ثم انقر فوق الزر "معايرة".
7. يظهر مربع الحوار "**Insert calibration sheet**" (إدخال ورقة معايرة).
8. قم بالإمساك بحواف ورقة المعايرة (مزودة) وقم بإدخالها وتوجيه النص لأعلى وتغذية المنطقة البيضاء أولاً إلى وحدة التغذية بالماسح الضوئي (كما هو موضح).

9. انقر فوق الزر "**OK**" (موافق) على مربع الحوار "**Insert calibration sheet**" (إدخال ورقة معايرة) لبدء معايرة الماسح الضوئي.

تحذير: في حالة فشل المعايرة، سيومض المؤشر الأحمر وسيتم عرض رسالة خطأ على الشاشة. قم بفصل الماسح الضوئي وإعادة توصيله ثم تكرار المعايرة.

5.2 تنظيف الماسح الضوئي

للحفاظ على أفضل جودة للمسح ومنع تراكم الأتربة، يوصى بتنظيف الماسح الضوئي (الهيكل الخارجي وأسطوانات التغذية) كل 200 عملية مسح تقريبًا أو في حالة ظهور خطوط أو أشرطة رأسية على الصورة الممسوحة.

- قم باستخدام الأدوات الموصى بها والمزودة فقط لتنظيف الماسح الضوئي.

تحذير: لا تقم باستخدام أي مذيبات أو سوائل أكالة (مثل الكحول والكيروسين وما شابه) لتنظيف أي جزء من الماسح الضوئي وإلا فقد تتعرض المواد البلاستيكية إلى التلف بشكل دائم.

1. قم بفتح الغطاء من خلال الإمساك بالماسح الضوئي ووضع أحد الإبهامين على وحدة التغذية والإبهام الآخر على الغطاء. قم بحذر وإحكام بالضغط بإبهامك على وحدة التغذية ثم قم برفع الغطاء. سيؤدي هذا إلى فصل الجزء العلوي من الماسح الضوئي عن الجزء السفلي.

2. قم برفق بمسح الزجاج وأسطوانات التغذية على الماسح الضوئي وغطاء CIS باستخدام قطعة القماش الخاصة بالتنظيف (مزودة).

6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

6.1 التخلص من انحشار الورق

1. قم بفتح الغطاء من خلال الإمساك بالماسح الضوئي ووضع أحد الإبهامين على وحدة التغذية والإبهام الآخر على الغطاء. قم بحذر وإحكام بالضغط بإبهامك على وحدة التغذية ثم قم برفع الغطاء. سيؤدي هذا إلى فصل الجزء العلوي من الماسح الضوئي عن الجزء السفلي.

2. قم بإزالة الورقة.

3. قم بإغلاق الغطاء وإعادة إدخال الورقة لإعادة مسحها.

6.2 أسئلة وإجابات

السؤال:	لماذا تكون الصورة الممسوحة الخاصة بي دائمًا غامقة للغاية؟
الإجابة:	1. الرجاء ضبط إعدادات الشاشة على SRGB. 2. الرجاء ضبط إعدادات السطوع على الشاشة من برنامج التطبيق.

السؤال:	لماذا تظهر خطوط غريبة على المستند الممسوح ضوئيًا؟
الإجابة:	الرجاء التحقق من التالي: 1. هل توجد خدوش على الأصل أو الأصل جيد؟ 2. قم بإزالة أي بقع أو أتربة من الأصل قبل المسح الضوئي. 3. قم بتنظيف الأسطوانات والزجاج باستخدام قطعة القماش الخاصة بالتنظيف المزودة. (قم بمراجعة القسم "تنظيف الماسح الضوئي")
السؤال:	عندما أقوم باختيار دقة بصرية **600** نقطة لكل بوصة، لماذا يتم تعطيل وظائف "اقتصاص تلقائي" و"تصحيح"؟
الإجابة:	نظرًا لقيام وظائف الاقتصاص التلقائي والتصحيح باستهلاك قدر كبير من مساحة النظام، فيوصى بتحديد دقة بصرية أقل من 600 نقطة لكل بوصة لتفادي حدوث أخطاء.

السؤال:	هل يجب أن يكون الماسح الضوئي دافئًا عند لمسه؟
الإجابة:	من العادي أن ينبعث قدر ضئيل من الحرارة من الماسح الضوئي بعد الاستخدام لفترة طويلة. لكن، في حالة انبعاث روائح غريبة من الماسح الضوئي أو إذا أصبح ساخنًا قليلاً عند اللمس، فقم بإيقاف تشغيل الماسح الضوئي على الفور.
السؤال:	كيف يمكنني إلغاء تثبيت **IRIScan** على نظام تشغيل **Mac**؟
الإجابة:	قم بالانتقال إلى الحزمة التي قمت بتنزيلها من موقع I.R.I.S على الويب. قم بفتح المجلد إلغاء تثبيت الماسح الضوئي . انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Press Uninstall** (إلغاء التثبيت). قم بإدخال كلمة مرور المستخدم المميز.  ستتم إزالة برنامج تشغيل IRIScan وCapture Tool.

6.3 دعم المنتج

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات أثناء استخدام IRIScan Express 4، فقم بالرجوع إلى **قسم الدعم الفني** على **www.irislink.com**.

7. المواصفات

تخضع كافة المواصفات للتغيير بدون إشعار.

رقم الطراز:	FF-1310H (simplex scanner)
تقنية الصورة:	مستشعر ملامسة الصورة (CIS)
الدقة البصرية:	1200 نقطة لكل بوصة
أوضاع المسح:	أسود وأبيض رمادي ألوان
وزن الورق:	16~28 رطل (60~107 جرام/م2)
سمك بطاقة التعريف:	حتى 0.8 مم
الوصلة:	منفذ USB صغير متوافق مع USB 2.0
طاقة USB:	5 فولت تيار مستمر، 500 مللي أمبير
استهلاك الطاقة:	<2 وات (التشغيل) <0.6 وات (الاستعداد)
درجة حرارة التشغيل:	10 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت~95 درجة فهرنهايت)
الرطوبة:	10%~85% رطوبة نسبية
الأبعاد: (ارتفاعxعرضxعمق)	11.4 بوصة x 2 بوصة x 1.4 بوصة (290 x 35 x 52 مم)
الوزن:	0.88 رطل (400 جرام)

8. المعلومات القانونية

حقوق النشر

IRIScanExpress4-dgi-18032016-04

حقوق النشر© 2016 لشركة I.R.I.S SA. كل الحقوق محفوظة.

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. تم الانتهاء من البرنامج الموضح في هذا المستند وفقًا لاتفاقية الترخيص أو اتفاقية السرية. لا يجوز استخدام أو نسخ البرنامج إلا بما يتوافق مع شروط هذه الاتفاقيات. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة بدون إذن كتابي مسبق من I.R.I.S. SA.

قد تكون المواد التي يتم مسحها باستخدام هذا المنتج محمية بالقوانين الحكومية والقواعد الأخرى، مثل قوانين حقوق النشر، يكون العميل هو المسئول الوحيد عن إتباع مثل هذه القوانين والقواعد بالكامل.

العلامات التجارية

تعتبر Microsoft علامة تجارية مسجلة بالولايات المتحدة لشركة Microsoft Corporation.
يعتبر كل من Windows وWindows Vista و7 Windows و8 Windows علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة /أو دول أخرى.

تعتبر Microsoft وWindows علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
قد تكون الأسماء والمنتجات الأخرى المذكورة في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تخص الشركات المعنية.

الضمان

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار.

لا تقدم I.R.I.S. أي ضمان من أي نوع فيما يتعلق بهذه المواد، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، الضمانات الضمنية على الملاءمة مع غرض معين.

I.R.I.S. لن تتحمل المسئولية عن أي أخطاء موجودة في هذا المستند أو عن أي أضرار عرضية أو ناتجة فيما يتعلق بالتوفر أو الأداء أو استخدام هذه المواد.

تعليمات الأمان

اتبع تعليمات الأمان التالية عند إعداد الماسح الضوئي واستخدامه:

- اقرأ هذه التعليمات بالكامل، واتبع جميع التحذيرات والتعليمات الواردة في هذا المستند.
- ضع الماسح الضوئي بالقرب من الكمبيوتر بمسافة كافية بحيث يمكن لكابل الواجهة أن يصل بسهولة.
- لا تتعامل مع الماسح الضوئي بأيدٍ رطبة أو مبللة، في الوضع المتنقل، أو عند استخدامه كوحدة ثابتة.
- عند توصيل المنتج بكمبيوتر أو جهاز آخر بواسطة كابل، تأكد من الاتجاه الصحيح للموصلات. فلكل موصل اتجاه واحد صحيح. وقد يؤدي إدخال موصل في الاتجاه الخاطئ إلى إتلاف كلا الجهازين الموصلين بالكابل.
- بخلاف وضع بطاقة SD مصغرة أو بطاريات جديدة في الفتحات المزودة لهذا الغرض والموضحة على الماسح الضوئي، لا تدخل أي أجسام في أي فتحة لأن هذه الأجسام قد تلامس نقاط الفولتية الخطرة أو تُحدث دائرة قصر للأجزاء وتؤدي إلى التعرض لصعق كهربائي.
- ضع المنتج على سطح مستو وثابت كبير بما يكفي لحمل المنتج والمستند الذي سيتم مسحه ضوئيًا بشكل آمن.
- تجنب تمامًا فك الماسح الضوئي.
- إذا زادت سخونة المنتج أو نتج عنه دخان أو رائحة غير عادية، أو تغير لونه أو أصبح مشوهًا بشكل غريب، أوقف تشغيل الماسح الضوئي على الفور وأخرج البطاريات إن أمكن وافصل الكابلات. توقف عن استخدام الماسح الضوئي واتصل بالموزع أو دعم عملاء IRIS لديك لتحصل على معلومات حول الإجراءات التي يجب أن تتبعها.
- كن حذرًا كي لا تسقط الماسح الضوئي أو تعرضه لتأثيرات مادية.
- لا تضع أو تخزن الماسح الضوئي في الهواء الطلق، أو في سيارة، أو بالقرب من مصادر الحرارة، أو في مواقع يكثر بها الأتربة والرطوبة، أو تكون عرضة للتأثيرات أو الاهتزاز أو التكثيف أو درجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس أو الإضاءة القوية أو التغيرات السريعة في درجة الحرارة والرطوبة.
- تجنب تمامًا محاولة فك أو تعديل أو إصلاح الماسح الضوئي أو أي من مكوناته بنفسك.
- احتياطات خاصة بالطراز المجهز بإرسال Wifi فقط (RIScan Book Executive 3، IRIScan Anywhere 3 Wifi، IRIScan Pro 3 Wifi):
- قد تؤثر موجات الراديو الصادرة من هذا المنتج سلبيًا على تشغيل الأجهزة الأخرى مثل المعدات الطبية، أو أدوات القياس في الطائرات، أو الأجهزة التي يتم التحكم بها آليًا مثل الناظمات القلبية، أو الأبواب الأوتوماتيكية، أو إنذارات الحريق، وأي جهاز آخر يكون حساسًا لموجات الراديو.
- عند استخدام هذا المنتج بالقرب من هذه الأجهزة أو داخل منشأة طبية، اتبع التعليمات المبينة على الأجهزة المعنية والتعليمات الموجهة لأفراد فريق العمل المرخص لهم في هذه المنشأة، واتبع كل التحذيرات والتوجيهات المدونة على الجهاز لتجنب التسبب في وقوع حادثة.

مصدر طاقة **USB**

- ينبغي وضع كابل USB بطريقة تحول دون حدوث تآكل للموصلات وقطعها وثنيها وليها وتجعيدها.
- لا تضع الأجسام فوق كابل USB ولا تسمح للكابل أن يكون عرضة للضغط أو الدهس.
- توخ الحذر بشكل خاص للحفاظ على استقامة كابل USB عند طرفه.
- افصل الماسح الضوئي وكابل USB، وارجع إلى أفراد الخدمة المؤهلين لإجراء الخدمة عليه في الظروف التالية: دخول سائل إلى الماسح الضوئي، أو سقوط الماسح الضوئي
- أو في حالة تعرضه للتلف؛ أو الماسح الضوئي لا يعمل بصورة طبيعية أو يظهر عليه تغيرًا واضحًا في الأداء.
- بعد شحن الماسح الضوئي تمامًا باستخدام كابل USB (مؤشر البطارية يظهر بالكامل على الشاشة)، افصل الكابل لاستخدمه في الوضع المتنقل.

تعليمات الأمان المرتبطة بالبطارية

- في الطرز المزودة ببطارية قابلة للتبديل (IRIScan Book)، تجنب تمامًا ترك البطاريات في الجهاز، لأنها قد تصدأ وتسبب تلفًا بالجهاز لا يمكن إصلاحه (لا يغطي الضمان ها النوع من الحوادث). عند استبدال البطاريات، تعامل معها بحذر لتجنب كل مخاطر حدوث إصابة أو نشوب حريق بسبب تسريب أو سخونة مفرطة أو انفجار أو تآكل أو أي شكل آخر من أشكال التلف للمنتج.
- في الطرز المزودة ببطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن وغير قابلة للتبديل (IRIScan Anywhere 3 أو IRIScan Anywhere 3 Wifi)، لا تفتح الماسح الضوئي ولا تخرج البطارية مطلقًا. ولا ينبغي استبدالها إلا بواسطة فني معتمد. في حالة أن ساورك شك في أداء البطارية، توقف عن استخدام الماسح الضوئي واتصل بالموزع أو دعم عملاء IRIS لديك لتحصل على معلومات حول الإجراءات التي يجب أن تتبعها.
- إذا كنت لا تخطط لاستخدام الماسح الضوئي لفترة طويلة (أكثر من شهر)، فتأكد من إزالة البطاريات من الطرز التي تسمح بذلك (IRIScan Book).
- إذا لم تستخدم الماسح الضوئي بواسطة بطارية ليثيوم غير قابلة للتبديل (IRIScan Anywhere 3 أو IRIScan Anywhere Wifi) لشهر على الأقل، تذكر أن تقوم بشحنها بالكامل قبل استخدامها لأول مرة.
- احتفظ بالبطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال. إذا لامس حمض البطارية الجلد أو العينين، فيجب شطف المنطقة المصابة جيدًا بالماء وطلب العلاج الطبي في الحال. في حالة ابتلاع البطارية، اطلب المساعدة الطبية في الحال.
- إذا تسرب حمض البطارية من البطارية، فامسحه بقطعة قماش واستبدل البطارية بأخرى جديدة.
- استخدم بطاريات قلوية أو ليثيوم أو نيكل هيدريد معدن (بحجم AA أو AAA) مع IRIScan Book 3 و IRIScan Book Executive 3 على الترتيب.
- لا تستخدم بطاريات قديمة وجديدة معًا أو تخلط بين مختلف الأنواع أو العلامات التجارية للبطارية.
- أدخل البطاريات بحيث يتم وضع الأقطاب كما هو موضح.
- قم بإزالة البطاريات التالفة على الفور.
- لا تعرض البطاريات للحرارة أو الحريق أو الماء.
- لا تقم بإزالة البطاريات باستخدام أجسام معدنية مثل الملقاط أو طرف قلم جاف.
- قم بتغطية أطراف البطاريات بشريط لمنع احتراقها أو انفجارها عند التخلص منها.

احرص على اتباع القوانين المحلية للتخلص من البطاريات.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاص بتداخل الترددات اللاسلكية

تم اختبار هذا المنتج والتأكد من توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، بموجب الجزء 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجب أن يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار، (2) ويجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل، بما في ذلك أي تداخل من شأنه التسبب في التشغيل غير المرغوب. تم تصميم حدود الفئة ب من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية لتوفير حماية مناسبة من التداخل الضار عند التركيب في المناطق السكنية. يُصدر هذا الجهاز ويستخدم وقد يتسبب في انبعاث طاقة تردد لاسلكي وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للإرشادات فقد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. لكن، لا يوجد ضمان على عدم حدوث تداخل عند التثبيت بشكل محدد. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح هذا التداخل بإتباع إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- قم باستشارة المكان حيث قمت بشراء الجهاز أو ممثل الخدمة للحصول على المزيد من الاقتراحات.

CE

الإشعار التنظيمي للاتحاد الأوروبي

تتوافق المنتجات المميزة بالرمز CE مع توجيهات الاتحاد الأوروبي التالية:

- توجيه الفولتية المنخفضة EC/2006/95
- توجيه EMC 2004/108/EC
- توجيه تقييد استخدام مواد خطيرة معينة (RoHS) 2011/65/EU

يكون توافق CE لهذا المنتج صالحًا إذا كان يتم تشغيله باستخدام محول التيار المتردد المناسب المميز برمز CE والمزود من Avision.

يفي هذا المنتج بحدود الفئة ب من EN55022 وEN55024 ومتطلبات الأمان الخاصة بـ EN 60950 ومتطلبات ROHS الخاصة بـ EN50581.

*هذا المنتج معتمد كمنتج LED من الفئة 1.

التخلص من نفايات الأجهزة بواسطة المستخدمين في المنازل الخاصة بالاتحاد الأوروبي

يشير هذا الرمز على المنتج أو الغلاف الخاص به إلى أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الخاصة بك. بدلاً من ذلك، يجب إرساله إلى المنشآت المناسبة للاسترداد وإعادة التدوير في نطاق الجهود المبذولة لحماية صحة الأفراد والبيئة. للمزيد من المعلومات حول الموقع حيث يمكنك ترك نفايات الأجهزة الخاصة بك لإعادة تدويرها، الرجاء الاتصال بمكتب المدينة المحلي التابع لك أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية لديك أو المتجر حيث قمت بشراء المنتج.