Document to Knowledge™

A CANON COMPANY

Короткий довідник – IRIScan™ Executive 4

IRIScan™ Executive 4

Зміст

1. Вступ 3
2. Встановлення ПЗ 4
2.1 Важливі примітки 4
2.3. Встановлення 4
2.4 Активація 6
3. Документи, що підтримуються 7
3.1 Відповідні документи 7
3.2 Документи, що не підтримуються 7
4. Використання сканера 8
4.1. Вигляд зверху 8
4.2 Відомості про індикатори 8
4.3 Сканування за допомогою IRIScan Executive 4 9
4.3.1 Базове сканування 9
4.3.2 Сканування в режимі автоподавача 10
5. Обслуговування 11
5.1 Калібрування сканера 11
5.2 Очищення сканера 12
6. Пошук та усунення несправностей 13
6.1 Усунення зминання паперу 13
6.2 Питання та відповіді по заяві 14
6.3 Підтримка продукту 15
7. Специфікації 15
7.1 Усі специфікації можуть змінюватися без попередження 15
7.2 Системні вимоги 15
8. Офіційні повідомлення 16

1. Вступ

Цей довідник користувача допоможе вам почати працювати з мобільним сканером **IRIScan™ Executive 4** для двостороннього сканування.

Він сумісний лише з Windows.

Параметри сканування IRIScan™ Executive 4 за замовчуванням наведені нижче:

- Двосторонній режим
- Кольоровий
- 300 пікселів/дюйм.

Максимальна роздільна здатність – 600 пікселів/дюйм.

Перед використанням сканера та його програмного забезпечення прочитайте цей довідник. Будь-яка інформація може бути змінена без попередження.

З цим сканером надається таке програмне забезпечення:

- Readiris™ Corporate
- Cardiris™
- Button Manager

Детальнішу інформацію про повну лінійку функцій Readiris™, Cardiris™ та Button Manager наведено у відповідній документації на веб-сайті http://www.irislink.com.

2. Встановлення ПЗ

2.1 Важливі примітки

• Встановіть драйвер перед підключенням сканера до комп'ютера та його увімкненням.

• Перевірте вимоги до системи на **веб-сайті I.R.I.S.** та переконайтесь у сумісності вашої системи.

2.2 Запобіжні заходи

- Не піддавайте сканер впливу прямих сонячних променів. Пряме сонячне світло та сильний тепловий вплив можуть призвести до пошкодження пристрою.
- Не встановлюйте сканер у вологому чи запиленому місці.
- Використовуйте відповідне джерело живлення змінного струму.
- Встановіть сканер на рівній плоскій поверхні. Похилі або нерівні поверхні можуть призвести до механічних несправностей або проблем при подачі паперу.
- Збережіть коробку з-під сканера та пакувальні матеріали для цілей транспортування.

2.3 Встановлення

1. Перейдіть на **www.irislink.com/start**.
2. Перейдіть вниз до **IRIScan™ Executive 4** і натисніть кнопку **Download (Завантажити)**.
3. Після завантаження запустіть файл **IRIScanExecutive4.exe**.
4. Відкриється наступний екран встановлення:

5. Натисніть кнопку **Readiris™ Corporate**, щоб встановити Readiris. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Обов'язково встановіть цю версію Readiris™ Corporate. Сумісність інших версій Readiris™ з Button Manager не гарантується.

6. Поверніться на екран установки та клацніть **IRIScan™ Executive Driver (Драйвер IRIScan™ Executive)**, щоб встановити драйвер сканера.

7. Клацніть кнопку **Next (Далі)**, поки не дійдете кроку **"Plug in the USB Cable"**

   (Підключіть USB-кабель).
   - Підключіть microUSB до порту USB сканера.
   - Підключіть USB-роз'єм на іншому кінці кабелю до USB-порту на комп'ютері.



8. Після успішної інсталяції драйвера з'явиться таке повідомлення: **«This device is now ready to use (Тепер зараз пристрій готовий до використання)»**.
9. Натисніть **Finish (Готово)** та поверніться на екран установки.
10. Натисніть кнопку **Button Manager**, щоб встановити програмне забезпечення Button Manager. Відкриється вікно вибору мови.

11. Виберіть мову встановлення. Відкриється вікно майстра установки, яке допоможе встановити програму.

12. Натисніть **Finish (Готово)**, щоб завершити встановлення.
13. Натисніть **Cardiris™**, щоб встановити Cardiris™. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте лише кабель USB, який постачається разом зі сканером. Використання інших USB-адаптерів може призвести до пошкодження сканера та анулювання гарантії.

2.4 Активація

Номери ліцензій, необхідні для активації **Readiris™** та **Cardiris™**, будуть отримані автоматично за умови, що ваш сканер підключено до комп'ютера через USB під час активації.



Активація Readiris™

Активація Cardiris™

Детальнішу інформацію про всю лінійку функцій **Readiris™** або **Cardiris™** наведено у файлі довідки програмного забезпечення, а також у новітніх **довідниках користувача** за посиланням http://www.irislink.com.

3. Документи, що підтримуються

3.1 Відповідні документи

Сканер розроблений для отримання оптимальних результатів для наступних документів:

- ✓ Фотографії та документи (76 x 127 мм, 102 x 152 мм, 127 x 177 мм, 216 x 356 мм)
- ✓ Візитні картки [стандартний формат 88 x 50 мм, а також картки більшого розміру]
- ✓ Long page 216 x 914 мм тільки для роздільної здатності 300 точок/дюйм
- ✓ Щільність паперу: 60~107 г/м2

3.2 Документи, що не підтримуються

Не скануйте документи таких типів, оскільки це може призвести до пошкодження сканера:

- ✓ Документи товщиною понад 0,8 мм
- ✓ Документи, одна з сторін яких коротша за 50 мм
- ✓ Документи з високою часткою чорних або темних кольорів
- ✓ Документи з чорними квітами, що оточують краї
- ✓ Друковані ЗМІ (газети, журнали та ін.)
- ✓ М'які та тонкі матеріали (тонкий папір, тканина та ін.)
- ✓ Оригінали, що перевищують 35 см завдовжки та 21 см завдовжки (для 600 точок/дюйм)

4. Використання сканера

4.1 Вигляд зверху

Ім'я	елемента	Опис
1	Порт microUSB	Підключіть сканер до комп'ютера за допомогою microUSB-кабелю.
2	Слот для подачі документів	Вставте документ у слот подачі: • Лицьовою стороною **ВГОРУ** • З **ЛІВИМ** вирівнюванням, щоб почати сканування.
3	Кнопка сканера/живлення	Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути живлення. Загориться синій індикатор, він горітиме, поки сканер увімкнено. Натисніть один раз для сканування. **Важливо!** Сканер має бути підключений до комп'ютера для увімкнення та сканування.

4.2 Відомості про індикатори

Синій індикатор, увімкнутий	Сканер увімкнутий.
Синій індикатор, увімкнутий	Виконується сканування.
Зелений індикатор, швидко блимає.	Помилка сканування або зминання паперу.
Індикатор.	Сканер вимкнено. **Примітка.** Сканер автоматично вимикається після 240 хвилин неактивності. Коли комп'ютер не підключено до джерела живлення, в режимі глибокого сну індикатор вимкнеться.

4.3 Сканування за допомогою IRIScan Executive 4

IRIScan Executive 4 можна використовувати кількома способами:

- За допомогою **Button Manager** (тільки Windows) для сканування документів безпосередньо у програмі Readiris, що забезпечує розпізнавання тексту, а також в інші програми на вибір користувача, кілька хмарних служб та ін.
- З **Readiris** або **Cardiris**.
- З **Capture Tool**.

У посібнику користувача описано лише основи сканування.

Для Button Manager, Capture Tool, Readiris та Cardiris доступні окремі посібники користувача. Пакет документації доступний у розділі **технічної підтримки** сайту www.irislink.com.

4.3.1 Базове сканування

Важливо!
• Вставляйте в сканер по одному аркушу, вставляйте наступний аркуш тільки після завершення сканування поточного. Невиконання цієї рекомендації може призвести до несправності сканера.
• Детектор паперу досить чутливий. Не докладайте зусиль при вставлянні документа в слот для подачі, це може призвести до обрізання верхньої частини зображення. Документ автоматично увійде до сканера, коли ви почнете вставляти його.

1. Підключіть сканер до комп'ютера за допомогою кабелю USB, що входить до комплекту. Сканер увімкнеться автоматично.

2. Документи слід вставляти лицьовою стороною ВГОРУ та поєднувати з ЛІВИМ краєм пристрою подачі.

3. Обережно вставте документ у гніздо для подачі.

4. У Windows: натисніть кнопку **сканера** один раз, щоб розпочати сканування. Документ буде надіслано у папку Button Manager за замовчуванням.

   Примітка: Запуск сканера триватиме кілька хвилин.

4.3.2 Сканування в режимі автоподавача

IRIScan Executive 4 також можна використовувати як автоподавач, в який вставляється один лист без необхідності натискати кнопку сканування.

1. Запустіть Button Manager наступним шляхом **Усі програми > IRIS Button Manager**.
2. Клацніть правою кнопкою миші потрібну кнопку.

3. Виберіть Використати **Twain** поруч із пунктом **Додаткові параметри** та натисніть кнопку **OK**.

   Порада. Щоб видалити порожні сторінки зі сканованих документів, натисніть кнопку **Установка** поруч із пунктом **Використати Twain**. Перейдіть на вкладку **Розділ** і виберіть **Поріг видалення порожніх сторінок**. Що ближче бігунок до лівого краю, то швидше сторінку буде прийнято за порожню.



4. Тепер вставте сторінку в сканер і натисніть кнопку.
5. Після проходу сторінки з'явиться повідомлення з інформацією про те, що ви маєте 15 секунд.
6. Вставте інші сторінки, які потрібно відсканувати одну за одною.



7. Після сканування всіх сторінок натисніть **Скасувати**.

5. Обслуговування

5.1 Калібрування сканера

Виконуйте калібрування, тільки якщо відскановане зображення виглядає нечітким або його кольоропередача некоректна (наприклад, зображення темніше, ніж має бути) після більш ніж 8000 сканувань або тривалого зберігання сканера. Процес калібрування скидає CIS-датчик для відновлення точності кольору та різкості.

1. Підключіть сканер до комп'ютера.
2. Запустіть програму Capture Tool.
   - Виберіть **Пуск > Всі програми >Сканер IRIScan Executive 4 > Capture Tool**
   - Виберіть тип драйвера та модель сканера та натисніть **OK**

3. Відкриється діалогове вікно Capture Tool.
4. Натисніть кнопку **Установка**, щоб відкрити діалогове вікно властивостей сканера.
5. У Windows: перейдіть на вкладку **Параметри** та натисніть кнопку **Калібрування**.
6. Відкриється діалогове вікно **Вставте калібрувальний аркуш**.
7. Візьміть калібрувальний аркуш (входить до комплекту) за краї та вставте його у пристрій подачі текстом вгору та білою областю вперед (як показано нижче).

8. Натисніть кнопку **OK** у діалоговому вікні **Вставте калібрувальний аркуш**, щоб розпочати калібрування сканера.

Попередження: У разі невдалого калібрування почне блимати індикатор і на екрані з'явиться повідомлення про помилку. Вимкніть сканер і повторіть калібрування.

5.2 Очищення сканера

Для підтримки оптимальної якості сканування та запобігання накопиченню пилу рекомендується чистити сканер (зовнішній корпус та ролики подачі) приблизно кожні 200 сканувань та при появі вертикальних ліній або смуг на відсканованому зображенні.

✓ Для очищення сканера використовуйте лише рекомендовані інструменти, що входять до комплекту.

> **Попередження.** Не використовуйте розчинники та їдкі рідини (наприклад, алкоголь, гас та ін.) для очищення будь-якої частини сканера, це може призвести до незворотного пошкодження пластикових деталей.

1. Відкрийте кришку, тримаючи сканер за кришку та пристрій подавання. Обережно натисніть пальцем на пристрій подачі та підніміть кришку. Від призведе до відокремлення верхньої частини сканера від його нижньої частини.

2. Обережно протріть ролики подачі паперу на сканері та на кришці CIS-датчика за допомогою чистячої тканини (входить до комплекту).

6. Пошук та усунення несправностей

6.1 Усунення зминання паперу

У разі зминання документа всередині сканера буде блимати зелений індикатор.

Щоб усунути зминання паперу, натисніть і утримуйте кнопку Power протягом трьох секунд, а потім швидко натисніть її ще раз. Зам'ятий документ автоматично пройде через сканер.

Якщо зминання не усунуто, виконайте такі дії для його усунення:

1. Відкрийте кришку, тримаючи сканер за кришку та пристрій подачі. Обережно натисніть пальцем на пристрій подачі та підніміть кришку. Від призведе до відокремлення верхньої частини сканера від його нижньої частини.

2. Витягніть документ.

3. Закрийте кришку та повторно вставте документ для повторного сканування.

6.2 Питання та відповіді по заяві

Питання:	**Чому сканер не вмикається**
Відповідь:	Переконайтеся, що сканер підключено до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту.

Питання:	**Чому відскановане зображення виходить занадто темним?**
Відповідь:	1. Змініть режим монітора на SRGB. 2. Налаштуйте яскравість екрана з програми.

Питання:	**Чому відсканований документ містить сторонні лінії?**
Відповідь:	Перевірте наступне: 1. Чи містить вихідний документ подряпини? 2. Усуньте плями та пил з документа перед скануванням. 3. Очистіть ролики та скло за допомогою тканини, що входить до комплекту. (Див. розділ «Очищення сканера»)

Питання:	**Чому функції автоматичного обрізання та вирівнювання вимкнені при виборі оптичного дозволу 600 пікселів/дюйм?**
Відповідь:	Оскільки автоматичне обрізання та вирівнювання споживають багато системної пам'яті, для запобігання помилкам рекомендується вибрати роздільну здатність менше 600 точок/дюйм.

Питання:	**Чи повинен сканер бути теплим?**
Відповідь:	Незначне тепловиділення є нормою для сканера при тривалому використанні. Однак, якщо ви відчуєте дивний запах або сканер стане гарячим, негайно вимкніть його.

6.3 Підтримка продукту

У разі виникнення проблем з IRIScan Executive 4 ознайомтеся з **розділом технічної підтримки** веб-сайту **www.irislink.com**.

7. Специфікації

7.1 Усі специфікації можуть змінюватися без попередження

Номер моделі :	IRIScan Executive 4
Технологія обробки зображень:	Контактний датчик (CIS)
Оптична роздільна здатність:	600 пікселів/дюйм
Режими сканування:	Чорно-білий Відтінки сірого Кольоровий
Щільність паперу:	60~107 г/м2
Товщина ID-карти:	До 0,8 мм
Інтерфейс:	Порт MicroUSB, сумісний з USB 2.0
Живлення через USB:	5 В пост. струму, 500 мА
Споживана потужність:	<2 Вт (робочий режим) <0,6 Вт (режим очікування)
Температура (робочий режим):	5ºC ~ 35ºC
Вологість:	20%~85% RH
Розміри: (ВхШхГ)	290 x 52 x 35 мм
Вага:	400 г.

7.2 Системні вимоги

Windows®
Пам'ять: Обсяг ОЗП – не менше 1 Гбайта. Рекомендований обсяг ОЗУ – 2 Гбайта.
Вільний простір на жорсткому диску: вільний простір на жорсткому диску – 1 Гбайт.
Операційна система: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Системні вимоги та сумісність можуть змінюватися з часом, залежно від операційної системи та оновлень програмного забезпечення Microsoft/Apple.
Щоб отримати найактуальніші вимоги, ви можете ознайомитися з сторінкою підтримки на нашому веб-сайті.

8. Офіційні повідомлення

Авторське право

© I.R.I.S SA, 2019. Всі права захищені.

Програмне забезпечення, описане в цьому документі, надається за ліцензійною угодою або угодою про нерозголошення. Використання або копіювання цього програмного забезпечення допускається лише відповідно до умов зазначених вище угод. Не допускається відтворення будь-якої частини цієї публікації у будь-якій формі або у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу компанії I.R.I.S. SA.
Матеріали, відскановані цим виробом, можуть бути захищені державним законодавством та іншими нормативами, такими як закони про авторське право. Покупець несе виняткову відповідальність за виконання таких законів та нормативів.

Версія документації 19 -1.0

Специфікації цього програмного забезпечення та вміст цього посібника користувача можуть бути змінені без попередження. Будь-які модифікації, виправлення помилок, оновлення функцій, виконані у реальному програмному забезпеченні, можуть бути своєчасно відображені у цьому посібнику користувача. Для отримання більш точної інформації ви можете звернутися безпосередньо до програмного забезпечення. Будь-які помилки, помилки перекладу та відомості, що не відповідають існуючому програмному забезпеченню, будуть своєчасно виправлені.
У цій документації використовуються для прикладів вигадані імена. Будь-які збіги з реальними особами, компаніями та організаціями випадкові.

Товарні знаки

Microsoft є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.
Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 та Windows 10 є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Microsoft у США та/або інших країнах. Microsoft та Windows є зареєстрованими товарними знаками корпорації Microsoft. Інші назви та продукти, зазначені в цьому документі, можуть бути товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних компаній.

Гарантія

Інформація, подана в цьому документі, може бути змінена без попередження.
I.R.I.S. не дає жодних гарантій щодо цього матеріалу, включаючи без обмежень певні гарантії придатності для певної мети.
I.R.I.S. не нестиме відповідальності за помилки, що містяться в цьому документі, а також за випадкові та послідовні збитки у зв'язку з комплектацією, якістю або використанням цього матеріалу.

Вказівки з техніки безпеки

Виконуйте вказівки з техніки безпеки нижче при налаштуванні та використанні сканера:

- Ознайомтеся з усіма вказівками та дотримуйтесь усіх попереджень у цьому документі.
- Розташуйте сканер досить близько до комп'ютера, щоб з'єднати їх інтерфейсним кабелем.
- Ніколи не використовуйте сканер з мокрими руками, це стосується як автономного, так і стаціонарного режимів.
- При підключенні виробу до комп'ютера або іншого пристрою за допомогою кабелю перевірте правильність орієнтації з'єднувачів. Кожен з'єднувач має лише одну правильну орієнтацію. Вставлення з'єднувача з неправильною орієнтацією може призвести до пошкодження обох пристроїв, з'єднаних кабелем.
- За винятком встановлення картки miniSD або акумуляторів у відповідні відділення не вставляйте сторонні предмети в отвори на пристрої, вони можуть торкнутися деталей під напругою або викликати коротке замикання.
- Помістіть виріб на плоску нерухому поверхню, достатню для розміщення виробу та документа, що сканується.

- За жодних обставин не розбирайте сканер.
- У разі перегрівання виробу або появи диму або незвичайного запаху, втрати кольору або зміни форми, негайно вимкніть сканер, витягніть акумулятори (якщо застосовується) та від'єднайте сканер. Припиніть використання сканера та зверніться до свого дилера або служби підтримки IRIS, щоб отримати інструкції щодо подальших дій.
- Не піддавайте сканер фізичному впливу та не кидайте його.
- Не використовуйте та не зберігайте сканер на вулиці, в автомобілі, поряд із джерелами бруду, пилу та тепла та в приміщеннях, схильних до шокової дії, вібрацій, конденсації, дії високої температури, вологості, прямим сонячним променям, потужним джерелам світла або швидким перепадам температури та вологості.
- За жодних умов не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуйте сканер самостійно.
- Особливі запобіжні заходи для моделей, обладнаних тільки Wifi-передавачем

  (IRIScan Book Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi):
- Радіовипромінювання від виробу може вплинути на роботу інших пристроїв, таких як медичне обладнання, вимірювальне обладнання на літаках та пристрої з автоматичним керуванням, такі як водії ритму, автоматичні двері та протипожежна сигналізація та будь-які інші пристрої, чутливі до радіовипромінювання.
- При використанні виробу поруч із такими пристроями всередині медустанови дотримуйтесь вказівок кваліфікованого медичного персоналу, а також всіх попереджень та вказівок на пристрої для запобігання нещасним випадкам.

Живлення через USB

- USB-кабель повинен бути розміщений для запобігання подряпинам, порізам, стиранням, перекручуванню та пошкодженню з'єднувачів.
- Не ставте предмети на USB-кабель, не наступайте на нього та не допускайте здавлювання.
- Слідкуйте, щоб USB-кабель був прямим на кінцях.
- Вимкніть сканер і USB-кабель і зверніться до кваліфікованих фахівців у разі виникнення таких ситуацій: потрапляння рідини в сканер; падіння сканера або пошкодження корпусу, незвичне функціонування сканера або його поломка.
- Після повного заряджання сканера за допомогою USB-кабелю (індикатор заряду акумулятора на екрані буде заповнений), вимкніть кабель для використання виробу в автономному режимі.

Важливі вказівки з безпеки акумуляторів

- Для моделей зі змінними акумуляторами (IRIScan Book) ніколи не залишайте використані акумулятори у пристрої, це може призвести до його незворотного пошкодження через корозію (гарантія не покриває таких випадків). При заміні акумуляторів будьте обережні, щоб запобігти тілесним ушкодженням та пожежам через виток, перегрівання, ерозію та інші пошкодження виробу.
- Для моделей із вбудованим змінним акумулятором, що не обслуговується (IRIScan Anywhere 3 або IRIScan Anywhere 3 Wifi): ні в якому разі не відкривайте сканер і не видаляйте акумулятор. Заміна повинна проводитись сертифікованими технічними фахівцями. Якщо виникають сумніви щодо справності акумулятора, припиніть використання сканера та зверніться до свого дилера або служби підтримки IRIS, щоб отримати інструкції щодо подальших дій.
- Якщо ви не збираєтеся використовувати сканер протягом тривалого часу, (більше місяця) витягніть акумулятори з моделей, які це допускають (IRIScan Book).
- Якщо ви не використовували сканер з необслуговуваним літій-іонним акумулятором (IRIScan Anywhere 3 або IRIScan Anywhere Wifi) протягом мінімум місяця, витягніть його перед першим використанням.
- Тримайте акумулятори поза межами досяжності дітей. Якщо кислота з батареї (акумулятора) потрапить в очі або на шкіру, негайно промийте уражену область водою та зверніться за медичною допомогою. Якщо ви проковтнете батарею (акумулятор), негайно зверніться за медичною допомогою.

- У разі витоку кислоти з батареї (акумулятора) протріть її тканиною та замініть на нову.
- Використовуйте лужні батареї, літій-іонні або нікель-металгідридні акумулятори (розміру AA або AAA) для моделей IRIScan Book 3 та IRIScan Book Executive 3 відповідно.
- Не використовуйте старі батареї (акумулятори), не змішуйте акумулятори різних типів.
- При вставлянні батарейок (акумуляторів) враховуйте полярність.
- Швидко видаляйте використані батареї (акумулятори).
- Не піддавайте їх дії тепла, вогню або води.
- Не діставайте батареї за допомогою металевих предметів, наприклад щипцями та кінчиком ручки.
- Закривайте кінці батарейок (акумуляторів) скотчем під час утилізації, щоб запобігти спалаху або вибуху.
- Дотримуйтесь нормативів щодо утилізації.

Заява про радіочастотні перешкоди за нормативами FCC

Дане обладнання було протестоване на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу B згідно з частиною 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від перешкод у житловому приміщенні. Дане обладнання створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та у разі встановлення та експлуатації з порушенням інструкцій, викладених у посібнику (див. www.irislink.com/start) може створювати перешкоди для радіозв'язку.

Ми не можемо дати гарантій, що перешкоди не виникнуть у конкретній ситуації. Якщо пристрій стане причиною перешкод для радіо- та телевізійного прийому (це можна визначити, ввімкнувши та вимкнувши пристрій), користувач може спробувати усунути їх наступним чином:

- Збільшити відстань між пристроєм та приймачем.
- Підключити пристрій до розетки в лінії, відмінній від тієї, до якої підключено приймач.
- Зверніться до дилера або кваліфікованого теле- або радіомайстра.

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. При його експлуатації повинні виконуватись дві умови:
(1) пристрій не повинен викликати шкідливих перешкод
(2) пристрій повинен працювати в умовах будь-яких перешкод, включаючи перешкоди, які можуть спричинити його небажану поведінку.
Зміни та модифікації цього обладнання, не схвалені спеціально компанією IRIS, можуть призвести до анулювання права користувача експлуатувати обладнання. Для збереження відповідності нормативним вимогам FCC із пристроєм необхідно використовувати екрановані кабелі.

Повідомлення про відповідність нормативам ЄС

Вироби з маркою CE відповідають наступним директивам ЄС:

- Директива щодо низьковольтного обладнання 2014/35/EC
- Директива з електромагнітної сумісності 2014/30/EC
- Директива про обмеження використання певних небезпечних речовин (RoHS) 2011/65/ЄС
- RED (Директива про радіообладнання) (2014/53/EC)

Відповідність виробу стандарту CE дійсна у разі живлення від адаптера з маркуванням CE, наданого I.R.I.S. s.a.
Цей виріб відповідає вимогам класу B директив EN55022 та EN55024, вимогам безпеки директиви EN 60950 та вимогам ROHS директиви EN50581.

* Цей продукт сертифіковано як виріб зі світлодіодними джерелами світла класу 1.

Утилізація обладнання у приватних будинках (Європейський Союз)

Цей символ на виробі або на упаковці означає, що виріб не можна утилізувати з домашніми відходами. Його слід передати у відповідну організацію для переробки, щоб захистити здоров'я людей та навколишнє середовище.

IC RSP-100

Компанія I.R.I.S s.a. заявляє, що пристрої, що випускаються нею, IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air, IRIScan™ Anywhere відповідають основним нормативним вимогам та іншим застосовним положенням канадської директиви IC RSP-100.