Guia de Início Rápido

Aviso
Este Guia de Início Rápido fornece informações gerais sobre o IRISNotes™ e sobre como instalá-lo e usá-lo em um PC com o Windows®.

Para obter informações sobre como usá-lo em um computador Mac®, consulte o **Anexo da versão para Mac**.

Para obter mais informações sobre como usar o IRISNotes™ com smartphones Blackberry® e smartphones baseados no Google Android™, consulte o **Anexo para Smartphones**.

Instruções detalhadas sobre a ampla variedade de funcionalidades do IRISNotes™ podem ser encontradas no guia do usuário e no arquivo de ajuda fornecidos com os CD-ROMs de instalação.

IRISNotes™ é uma caneta e um anotador móvel que permite capturar, editar, salvar e exportar anotações manuscritas e desenhos. As anotações podem ser convertidas instantaneamente em texto editável em vários idiomas.

O IRISNotes™ também permite que você faça anotações em qualquer foto JPEG no seu computador, Blackberry e dispositivo baseado no Google Android.

Conteúdo do pacote

- CD-ROM de instalação do Note Manager
- CD-ROM de instalação do MyScript Notes Lite
- Guia de Início Rápido
- Caneta digital, unidade de recepção, cabo USB retrátil, dois conjuntos de baterias, duas recargas de tinta

A caneta digital

⇨ *Coloque uma carga de tinta na ponta da caneta (carga M21 padrão de 67,0 mm de comprimento X 2,35 mm) e a pressione suavemente até que esteja corretamente fixada.*

<u>Para substituir a carga de tinta</u> (a tampa da caneta serve como extrator de carga de tinta):
- Pressione firmemente a parte superior da tampa contra a ponta da caneta e puxe a carga de tinta usada para fora.
- Coloque a nova carga de tinta.

A unidade de recepção

⇨ *Carregue a unidade de recepção pelo menos 30 minutos antes de usar o produto (o tempo de carga total é 3,5 horas): conecte o cabo USB à unidade e conecte-o à porta USB do PC.*

A tela LCD exibe as seguintes indicações de status:

	Bluetooth® ativado
	Unidade de recepção conectada ao PC
MEMORY FULL	Memória CHEIA (faça o upload dos seus arquivos para o PC e os exclua da memória)
	Bateria fraca da caneta
	Bateria fraca da unidade de recepção
	Modo de anotação
	Modo de mouse
80	Número de anotações salvas na memória

Instalação do software

1. Insira o CD-ROM do **Note Manager** na unidade de CD-ROM.
   Este CD-ROM contém os aplicativos **Easy Note Taker** e **Photo Sketcher**.
   Selecione os aplicativos que você deseja instalar e siga as instruções na tela.
   Quando a instalação estiver concluída, clique em **Finish** e remova o CD-ROM da unidade.
   Atalhos para os aplicativos aparecem na sua área de trabalho.

2. Insira o CD-ROM do **MyScript Notes Lite** na unidade de CD-ROM e siga as instruções na tela.
   Quando a instalação estiver concluída, clique em **Finish** e remova o CD-ROM da unidade.

Como usar o IRISNotes™?

Escrever anotações

Posicione a unidade de recepção no centro na parte superior de uma folha A4 e ligue-a.

Fixe o receptor na borda do papel, voltado para cima

Utilize os clipes de papel na parte traseira da unidade de recepção

Segure a caneta com firmeza e escreva normalmente. Tente evitar inclinação.
Pressione o botão da unidade de recepção sempre que você quiser iniciar uma nova anotação (você pode armazenar até 100 folhas A4). Uma nova página será criada no software.

! Segure a caneta corretamente:
! Não coloque a mão entre a caneta e a unidade de recepção
! Mantenha os dedos longe do cone de cristal da ponta da caneta

Fazer o upload de anotações

- Conecte a unidade de recepção ao PC (usando o cabo USB) e inicie o **Easy Note Taker**.
- No **Note Manager**, clique em **Upload** na barra de ferramentas principal. Todas as anotações são carregadas da unidade de recepção para o computador e podem ser

*Você pode selecionar outras preferências para o upload. Selecione **Preferences** no menu **Configuration** e vá para a guia **Mobile** :*

Gerenciar anotações

- As anotações carregadas estão disponíveis na pasta **Mobile Notes**. Elas podem ser editadas com o **Note Editor**. No Note Editor, você pode classificar, salvar e exportar anotações, bem como enviá-las por e-mail como arquivos JPEG.
- Para abrir o Note Editor, clique com o botão direito do mouse e selecione **Edit Note**.

Converter anotações

- No **Note Manager**, clique em α para converter as anotações selecionadas.
- **MyScript Notes Lite** é iniciado. Escolha as configurações de conversão.
  A conversão será feita imediatamente.
- O texto resultante pode ser enviado para outros aplicativos ou enviado por e-mail.

Utilizar a caneta no modo de mouse

Você pode definir a caneta para o modo de mouse. Nesse modo, tocar a caneta na área de escrita ou pressionar o botão na lateral da caneta funcionará como um único clique do mouse. Manter a caneta pressionada por um momento funcionará como um clique com o botão direito do mouse.
Para alternar para o modo de mouse:
- Toque a caneta uma vez na pequena área localizada na frente da unidade de recepção.

Fazer anotações em fotos

- Conecte a unidade de recepção ao PC (usando o cabo USB) e inicie o **Photo Sketcher**.
- Carregue qualquer foto JPEG.
- Passe a caneta sobre o ponto onde você deseja fazer anotações. Depois, basta começar a escrever como você faria com uma caneta normal. As anotações aparecem na tela.

Para obter instruções detalhadas sobre o IRISNotes™, consulte:
- Manual do Easy Note Taker: disponível no menu **Start** do Windows
- Arquivo de ajuda do MyScript Notes Lite: disponível no menu **Help** do software

Anexo
Usar o IRISNotes™ em um computador Mac®

Caneta digital e unidade de recepção

Para uma descrição detalhada da caneta digital e da unidade de recepção, consulte o Guia de Início Rápido do IRISnotes™ fornecido no seu pacote IRISnotes™.

Usar a caneta digital em um sistema Mac

- **Instalar o software Note Manager para Mac**

O procedimento a seguir fornece orientação durante a instalação do Note Manager para Mac.

1. Insira o CD-ROM do **Note Manager** na unidade de CD-ROM e siga as instruções na tela.
   Quando a instalação estiver concluída, remova o CD-ROM da unidade de CD-ROM.

2. Clique no ícone do instalador da caneta digital (Digital Pen.pkg). O **Digital Pen Installer** será aberto (um instalador Mac padrão):

Figura 1: Digital Pen Installer

3. Clique em **Continue**. O instalador avança para a etapa **Destination Selection**. Nesta etapa, você escolherá o local (normalmente a unidade de disco rígido do seu Mac) onde deseja instalar o software Note Manager. Quando você selecionar a (clicar na) unidade de disco rígido preferencial, o instalador confirmará a sua seleção.

4. Clique em **Continue**. O instalador avança para a etapa **Installation Type**. Nesta etapa, você confirma que deseja executar uma instalação padrão do software Note Manager na unidade de disco rígido selecionada.

Notas:
A instalação padrão instalará o software diretamente na pasta **Applications** da unidade de disco rígido do seu Mac.
Caso queira alterar o local em que o software será instalado, clique em **Change Install Location** para retornar à etapa anterior, **Choose Destination Location**.

5. Clique em **Install**. A caixa de diálogo **Password** será aberta.

6. Digite a sua senha do usuário e clique em OK. O software Note Manager será instalado na unidade de disco selecionada e a mensagem **Install Succeeded** será exibida no instalador.

7. Clique em **Close** para fechar o instalador e concluir a instalação.

Usar a Digital Pen Preferences Tool

Sobre a Preferences Tool

Quando você usar a caneta digital para escrever texto, tudo o que escrever será salvo como um série de imagens TIFF (Tagged Image File Format) na memória da unidade de recepção. Para poder trabalhar com texto no Mac, primeiro você precisa transferir as imagens TIFF da caneta digital para a unidade de disco rígido do Mac. Quando você conectar a caneta digital a uma porta USB do Mac, o texto será transferido automaticamente da caneta digital diretamente para o Mac.
Antes de iniciar a transferência do texto da caneta digital, primeiro você precisará definir as preferências no Mac. Ao definir as preferências, você decide:

- onde deseja salvar as imagens TIFF na unidade de disco rígido do Mac e
- se deseja apagar as imagens TIFF da caneta digital depois de importá-las para o Mac.

Você define essas preferências usando a **Digital Pen Preference Tool**.

Definir as preferências com a Digital Pen Preference Tool

O procedimento a seguir descreve como definir as preferências usando a Digital Pen Preference Tool:

1. Clique no ícone **Digital Pen Preferences**. A caixa de diálogo Digital Pen Preferences é aberta:

Figura 2: Caixa de diálogo Digital Pen Preferences

A caixa de diálogo Digital Pen Preferences consiste nos seguintes elementos:

- **Target Path** – exibe o caminho para o local na unidade de disco rígido do Mac onde as imagens TIFF da caneta digital serão salvas.

- Caixa de seleção **Clear Device Memory** – se esta caixa de seleção estiver marcada, a memória da caneta digital será limpa (apagada) depois do upload das imagens TIFF para o Mac. Caso a caixa de seleção esteja desmarcada, as imagens TIFF permanecerão salvas na caneta digital depois do seu upload para o Mac.

2. A primeira preferência que você precisa definir é o local no Mac onde as imagens TIFF serão salvas quando transferidas da caneta digital. Target Path exibe o local padrão em que as imagens TIFF serão salvas. Para escolher um caminho diferente, clique no botão de reticências ("...") para abrir a janela Finder:

Figura 3 Janela Finder da caixa de diálogo Digital Pen Preferences

3. Para escolher onde você deseja salvar as imagens TIFF na unidade de disco rígido do Mac, clique no local relevante na coluna da esquerda e, em seguida, clique em **Open**. A janela Finder fecha e o novo caminho de destino é exibido na caixa de diálogo **Digital Pen Preferences**.

4. Caso queira limpar a memória da caneta digital sempre que fizer upload de imagens TIFF nela contidas, marque a caixa de seleção **Clear Device Memory**. Para deixar as imagens TIFF na caneta digital depois do upload, deixe a caixa de seleção desmarcada.

5. Para salvar suas preferências e fechar a caixa de diálogo **Digital Pen Preferences**, clique em **Save**. Quando você conectar a caneta digital novamente ao Mac, o upload das imagens será feito de acordo com as preferências definidas.

6. Para fechar a caixa de diálogo **Digital Pen Preferences** sem salvar qualquer alteração, clique em **Exit**.

Operação da caneta digital com Mac

Etapa 1 Utilize a caneta digital para capturar e salvar as suas anotações quando você estiver longe do seu Mac, em reuniões ou palestras.

Etapa 2 Conecte a caneta digital ao seu Mac para fazer o upload das anotações salvas. As anotações são salvas no formato TIFF. Clique duas vezes no arquivo TIFF desejado para ver a anotação.

Etapa 3 Enquanto estiver conectada ao Mac pela porta USB, a caneta digital poderá ser usada como um mouse e como uma mesa digitalizadora para aplicativos Mac Ink. Utilize a caneta digital em aplicativos como o iWork®'08. Você pode escrever texto manuscrito, on-line, e o Mac o converterá em texto. Esse recurso está disponível no iWork Pages® (processador de texto), no iWork Keynote® (apresentações) e no iWork Numbers® (planilhas).

A caneta digital também pode ser usada para desenho em aplicativos como o Adobe Ilustrator®, Photoshop® etc.

Anexo
Usar o IRISNotes™ em Smartphones

Aviso
Este anexo fornece orientações sobre o uso do IRISNotes™ em Smartphones.

Para obter informações gerais sobre o IRISNotes™, consulte o Guia de Início Rápido. Para obter instruções detalhadas, consulte o guia do usuário e o arquivo de ajuda fornecidos com os CD-ROMs de instalação.

IRISNotes™ 1 for Smartphones

Graças à tecnologia Bluetooth® incorporada, o IRISNotes™ para Smartphones permite que você escreva e desenhe em smartphones Blackberry®* e baseados no Google Android*.

* É necessário o Blackberry OS 4.6 ou superior.
* É necessário o Google Android OS 2.1.

Como trabalhar com dispositivos Blackberry

Para usar o IRISNotes™ no seu Blackberry, primeiro você precisa instalar o aplicativo **NoteTaker for Blackberry**.

Você pode instalá-lo a partir do CD-ROM do **Note Manager** fornecido com o seu produto ou usar o navegador do Blackberry para baixá-lo do Blackberry App World.

Instalação do **NoteTaker for Blackberry** a partir do CD-ROM

1. Insira o CD-ROM do **Note Manager** na unidade de CD-ROM.

2. Execute o **Blackberry Desktop Software** a partir do menu **Start** do Windows.

   Dica: caso você ainda não tenha instalado este software, instale-o a partir do CD-ROM do **Blackberry User Tools** que foi fornecido junto com o seu Blackberry.

3. Você será solicitado a conectar o Blackberry ao PC usando o cabo mini USB.

4. Na interface do **Blackberry Desktop Software**, clique na seção **Applications** no lado esquerdo da tela.

5. Clique em **Import files** e procure o aplicativo **NoteTaker for Blackberry** no CD-ROM.

6. Quando o aplicativo for importado, ele será listado como **Inote** na lista de aplicativos. Selecione-o na lista e clique em **Apply**. O Inote será instalado na seção **Downloads** do seu Blackberry.

Dica: para mover o Inote de **Downloads** para **Applications**, clique no botão enquanto estiver na tela inicial do seu Blackberry. Depois vá para **Downloads**. Selecione **Inote** e clique no botão novamente. Depois escolha **Move to Folder** e selecione **Applications**.

Emparelhar dispositivos Bluetooth

Para você usar a caneta digital com o seu Blackberry, a unidade de recepção da caneta precisa estar emparelhada com a função Bluetooth do Blackberry. Você precisa passar por esse processo apenas uma vez.

(1) Ligue a unidade de recepção e pressione o botão Bluetooth para ativá-lo.

Nota: quando a unidade de recepção estiver conectada a um computador pelo cabo USB, você não poderá ativar a função Bluetooth. Desconecte o receptor antes.

(2) Ligue o Blackberry e pressione o botão .

(3) Role até o ícone **Manage Connections** e clique nele.

(4) Role até **Bluetooth** e o ative.

(5) Em seguida, selecione **Set Up Bluetooth**.

(6) Clique em **Search** e procure a **Mobile Pen**.

(7) Selecione-a, pressione e escolha **Connect**.

(8) Será solicitado que você digite uma senha. Digite **0000**.

(9) Pressione **Enter**. O seu Blackberry está emparelhado corretamente com a sua caneta digital.

Usar a caneta digital com o Blackberry

Você pode criar anotações diretamente na tela do seu Blackberry ou fazer o seu upload mais tarde.

Criar anotações na tela

(1) Ligue o Blackberry e a unidade de recepção da caneta.

(2) Verifique se as funções Bluetooth estão ativadas.

(3) Inicie o **Inote** na seção **Applications** do seu Blackberry.

(4) Pressione o botão e selecione **Open new**. Uma anotação em branco é aberta.

(5) Posicione a unidade de recepção no centro na parte superior de uma folha A4.

(6) Pressione o botão do receptor sempre que você desejar escrever uma nova anotação. Agora, utilize a caneta para começar a escrever anotações ou fazer desenhos. Você verá a caneta mover-se na tela do Blackberry.

(7) Para salvar os resultados, pressione e selecione **Save**. As anotações também podem ser enviadas por SMS ou e-mail.

Fazer o upload de anotações

Para fazer o upload das anotações que você escreveu com a caneta digital no **Inote**:

(1) Inicie o **Inote** na seção **Applications** do seu Blackberry.

(2) Pressione o botão e selecione **Pen Memory**.

(3) Em seguida, pressione **Upload**. As anotações serão enviadas da unidade de recepção para o Blackberry.

Nota: certifique-se sempre de que a conexão Bluetooth esteja ativada.

Fazer anotações em fotos

O aplicativo Inote também permite que você use a caneta digital para fazer anotações em qualquer arquivo jpeg.

(1) Inicie o aplicativo **Inote**.

(2) Pressione o botão e selecione **Photo Sketcher**.

(3) Clique em **Open** e abra um arquivo jpeg existente ou

(4) Clique em **Snapshot** para tirar uma foto.

(5) Agora utilize a caneta digital para escrever comentários sobre as fotos.

Nota: certifique-se sempre de que a conexão Bluetooth esteja ativada.

Como trabalhar com dispositivos baseados no Google Android

Antes de usar o IRISNotes™ com o seu dispositivo baseado no Google Android, você precisa baixar o aplicativo **mNote** do **Android Market**.

Emparelhar dispositivos Bluetooth

Para você usar a caneta digital com o seu Android, a unidade de recepção da caneta precisa estar emparelhada com a função Bluetooth do Android. Você precisa passar por esse processo apenas uma vez.

(1) Ligue a unidade de recepção e pressione o botão Bluetooth para ativá-lo.

(2) Ligue o seu Android.

(3) Vá para **Settings** > **Wireless and network** > **Bluetooth settings**.

(4) Ative a função Bluetooth e pressione **Scan devices**.

(5) Selecione **Mobile Pen**.

(6) Será solicitado que você digite um número pin. Digite **0000**. O seu Android está emparelhado corretamente com a sua caneta digital.

Usar a caneta digital com o dispositivo baseado no Android

Com a caneta digital, você pode escrever anotações e fazer desenhos diretamente na tela do Android.

(1) Ligue a unidade de recepção e pressione o botão Bluetooth para ativá-lo.

(2) Inicie o **mNote** na seção **Applications** do seu Android.

(3) Pressione o ícone Bluetooth na tela para conectar a caneta móvel.

(4) Agora pressione o ícone **New Note** para iniciar uma nova anotação.

(5) Agora você pode começar a escrever anotações com a caneta digital.

(6) As anotações que você fizer poderão ser salvas na galeria do seu Android, enviadas por e-mail, compartilhadas por Bluetooth etc.

Para obter instruções mais detalhadas sobre o IRISNotes™, consulte o Easy Note Taker User Manual.