Guida rapida

Avvertenza
Questa Guida rapida fornisce informazioni generali su IRISNotes™ e sull'installazione e l'utilizzo su un PC Windows®.

Per informazioni sull'utilizzo su Mac®, consultare l'**Appendice relativa alla versione per Mac**.

Per informazioni su come utilizzare IRISNotes™ in combinazione con Blackberry® e smartphones Google Android™, consultare l'**Appendice per Smartphones**.

Per istruzioni dettagliate sull'intera gamma di funzionalità di IRISNotes™ consultare la guida per l'utente e la guida in linea fornite con i CD-ROM di installazione.

IRISNotes™ è una penna digitale portatile che vi permette di catturare, modificare, salvare ed esportare disegni e note scritte a mano. In un lampo le vostre note possono essere convertite in testo modificabile in moltissime lingue.

Con IRISNotes™ potete inoltre commentare le vostre foto in formato JPEG su computer, Blackberry e dispositivo Google Android.

Contenuto della confezione

- CD-ROM di installazione di Note Manager
- CD-ROM di installazione di MyScript Notes Lite
- Guida rapida
- Penna digitale, unità ricevitore, cavo USB avvolgibile, due set di batterie, tre ricariche di inchiostro

La penna digitale

! Non smontare la penna. Potrebbe danneggiarsi.

Batterie

Impugnatura in gomma con pulsante per funzioni mouse

Punta della penna

Svitare il tappino del vano batterie e inserire 2 batterie GP SR41 con il polo positivo rivolto verso l'alto

⇨ *Inserire una ricarica di inchiostro nella punta della penna (ricarica M21 standard, dimensioni 67,0 mm x 2,35 mm), quindi premere delicatamente finché non è correttamente in posizione*

<u>Per sostituire la ricarica di inchiostro</u> (è necessario utilizzare il cappuccio della penna per estrarre la ricarica):
- Premere con forza la parte superiore del cappuccio contro la punta della penna, quindi estrarre la ricarica di inchiostro usata.
- Inserire la nuova ricarica di inchiostro.

L'unità ricevitore

⇨ *Caricare l'unità ricevitore almeno 30 minuti prima di utilizzare il prodotto (il tempo necessario per una carica completa è 3,5 ore): collegare il cavo USB all'unità e alla porta USB del proprio PC.*

Il display LCD mostra le seguenti indicazioni di stato:

	Bluetooth® attivato
	Unità ricevitore collegata al PC
MEMORY FULL	Memoria PIENA (trasferire i file nel PC e cancellarli dalla memoria)
	Batteria della penna scarica
	Batteria dell'unità ricevitore scarica
	Modalità penna
	Modalità mouse
80	Numero di note salvate in memoria

Installazione del software

1. Inserire il CD-ROM **Note Manager** nell'unità CD-ROM.
   Questo CD-ROM contiene le applicazioni **Easy Note Taker** e **Photo Sketcher**.
   Selezionare le applicazioni che si desidera installare e seguire le istruzioni a video.
   Una volta completata l'installazione, fare clic su **Finish**, quindi rimuovere il CD-ROM dall'unità CD-ROM.
   Sul desktop compariranno i tasti di scelta rapida per le applicazioni.

2. Inserire il CD-ROM **MyScript Notes Lite** nell'unità CD-ROM e seguire le istruzioni a video.
   Una volta completata l'installazione, fare clic su **Finish**, quindi rimuovere il CD-ROM dalla relativa unità.

Come si usa IRISNotes™?

Scrittura di note

Posizionare l'unità ricevitore in alto al centro dei fogli A4 e accenderla.

Fissare il ricevitore al bordo del foglio, con la parte superiore rivolta verso l'alto

Utilizzare i fermacarte situati sul retro dell'unità ricevitore

Tenere saldamente la penna e scrivere normalmente. Cercare di evitare di scrivere in direzione obliqua.
Premere il pulsante dell'unità ricevitore ogni volta che si desidera iniziare una nuova nota (è possibile memorizzare fino a 100 fogli formato A4). Nel software verrà creata una nuova pagina.

! Tenere la penna in modo corretto:
! Non mettere la mano tra la penna e l'unità ricevitore
! Non toccare il cono di cristallo nella punta della penna

Trasferimento delle note

- Collegare l'unità ricevitore al PC (utilizzando il cavo USB) e avviare **Easy Note Taker**.
- In **Note Manager**, fare clic su **Upload** nella barra degli strumenti principale. Tutte le note verranno trasferite dal ricevitore al computer e potranno essere visualizzate a video.

*È possibile selezionare altre preferenze per l'upload. Selezionare **Preferences** nel menu **Configuration**, quindi accedere alla scheda **Mobile**:*

Gestione delle note

- Le note trasferite sono disponibili nella cartella **Mobile Notes** e possono essere modificate utilizzando **Note Editor**. Grazie a Note Editor è possibile ordinare, salvare, esportare le note e inviarle tramite e-mail in formato JPEG.
- Per aprire Note Editor, fare clic col tasto destro sulla nota e selezionare **Edit Note**.

Conversione delle note

- In **Note Manager** fare clic su per convertire le note selezionate.
- **MyScript Notes Lite** si avvia. Scegliere le impostazioni di conversione. La conversione viene eseguita istantaneamente.
- Il testo ottenuto può essere inviato ad altre applicazioni o per e-mail.

Utilizzo della penna in modalità mouse

È possibile utilizzare la penna come se fosse un mouse. In questa modalità, la pressione della penna nell'area di scrittura o del pulsante a lato della penna avrà lo stesso effetto di un clic del mouse. La pressione della penna per qualche istante equivale a un clic col pulsante destro del mouse.
Per passare alla modalità mouse:
- Premere una volta la penna nella piccola area situata di fronte all'unità ricevitore.

Inserimento di commenti alle foto

- Collegare l'unità ricevitore al PC (utilizzando il cavo USB) e avviare **Photo Sketcher**.
- Caricare foto in formato JPEG.
- Muovere la penna nel punto in cui si desidera scrivere i commenti. Poi, iniziare a scrivere come se si utilizzasse una penna tradizionale. I commenti appariranno sullo schermo.

Per istruzioni dettagliate su IRISNotes™, consultare:
- il manuale di Easy Note Taker: accessibile dal menu **Start** di Windows
- Guida in linea di MyScript Notes Lite: accessibile dal menu **Help** del software

Appendice
Utilizzo di IRISNotes™ su un computer Mac®

Penna digitale e unità ricevitore

Per una descrizione dettagliata della penna e del ricevitore, consultare la Guida rapida di IRISnotes™ fornita con il pacchetto IRISnotes™.

IRISNotes™

Utilizzo della penna digitale su un computer Mac

- **Installazione del software Note Manager per Mac**

La seguente procedura descrive le varie fasi dell'installazione di Note Manager su Mac.

1. Inserire il CD-ROM **Note Manager** nell'unità CD-ROM e seguire le istruzioni a video.
   Una volta completata l'installazione, rimuovere il CD-ROM dall'unità.

2. Fare clic sull'icona di installazione della Penna Digitale (Digital Pen.pkg). Si apre **Digital Pen Installer** (Installer standard di Mac):

Figura 1: Digital Pen Installer

3. Fare clic su **Continue**. L'Installer passa alla fase **Destination Selection**. In questa fase viene richiesto all'utente di selezionare il percorso (solitamente il disco rigido del Mac) in cui installare il software Note Manager. Quando si seleziona il disco rigido cliccandolo, l'Installer conferma la selezione.

4. Fare clic su **Continue**. L'Installer prosegue con la fase **Installation Type**. In questa fase viene richiesto di confermare se si desidera procedere all'installazione standard del software Note Manager sul disco rigido selezionato.

Note:
Con l'installazione standard, il software verrà installato direttamente nella cartella **Applications** del disco rigido del Mac.
Per modificare il percorso di installazione del software, fare clic su **Change Install Location** per tornare alla fase precedente **Choose Destination Location**.

5. Fare clic su **Install**. Si apre la finestra **Password**.

6. Inserire la password utente e fare clic su OK. Il software Note Manager viene installato nell'unità selezionata e nell'Installer viene visualizzato il messaggio **Install Succeeded**.

7. Fare clic su **Close** per chiudere l'Installer e completare l'installazione.

Utilizzo dello strumento Digital Pen Preferences

Informazioni sullo strumento Preferences

Quando si utilizza la Penna Digitale per scrivere del testo, tutto viene salvato come una serie di immagini TIFF (Tagged Image File Format) nella memoria dell'unità ricevitore. Prima di poter rielaborare questo testo su Mac, è necessario trasferire le immagini TIFF dalla Penna Digitale al disco rigido del Mac. Collegando la Penna Digitale a una porta USB del Mac, il testo viene automaticamente trasferito da quest'ultima al proprio computer.
Per poter avviare il trasferimento del testo dalla Penna Digitale, è necessario avere prima impostato le preferenze sul Mac. Impostando le preferenze, si decide:

- il percorso in cui salvare le immagini TIFF sul disco rigido del Mac;
- se si desidera cancellare le immagini TIFF dalla Penna Digitale dopo l'importazione su Mac.

Queste preferenze possono essere impostate utilizzando **Digital Pen Preference Tool**.

Impostazione delle preferenze con lo strumento Digital Pen Preference

La seguente procedura descrive come impostare le preferenze utilizzando lo strumento Digital Pen Preference:

1. Fare clic sull'icona **Digital Pen Preferences**. Si apre la finestra Digital Pen Preferences:

Figura 2: Finestra Digital Pen Preferences

La finestra Digital Pen Preferences si compone dei seguenti elementi:

- Il campo **Target Path** - visualizza il percorso sul disco rigido del Mac in cui verranno memorizzate le immagini TIFF scaricate dalla Penna Digitale.

- Il checkbox **Clear Device Memory** - se tale opzione è selezionata, la memoria della Penna Digitale verrà cancellata dopo il trasferimento delle immagini TIFF su Mac. Se l'opzione non è selezionata, le immagini TIFF resteranno memorizzate sulla Penna Digitale dopo il trasferimento su Mac.

2. La prima preferenza da impostare è il percorso in cui verranno salvate le immagini TIFF sul computer Mac quando si esegue il trasferimento dalla Penna Digitale. Il campo Target Path visualizza il percorso in cui verranno salvate le immagini TIFF per impostazione predefinita. Per scegliere un percorso diverso, fare clic sul pulsante a forma di ellisse ("...") per aprire la finestra del Finder:

Figure 3: Finestra del Finder in Digital Pen Preferences

3. Scegliere la destinazione delle immagini TIFF da salvare su Mac facendo clic sul percorso desiderato nella colonna a sinistra, quindi fare clic su **Open**. La finestra del Finder si chiude e viene visualizzato il nuovo percorso di destinazione (Target Path) nella finestra **Digital Pen Preferences**.

4. Se si desidera svuotare la memoria della Penna Digitale dopo ogni trasferimento delle immagini TIFF sul computer, selezionare l'opzione **Clear Device Memory**. Per lasciare le immagini TIFF sulla Penna Digitale dopo averle trasferite sul computer, questa opzione non deve essere spuntata.

5. Per salvare le preferenze e chiudere la finestra **Digital Pen Preferences**, fare clic su **Save**. Quando si connette la Penna Digitale al Mac, le immagini vengono trasferite in base alle preferenze impostate.

6. Per chiudere la finestra **Digital Pen Preferences** senza salvare le modifiche, fare clic su **Exit**.

Utilizzo della Penna Digitale con Mac

Fase 1 Utilizzate la Penna Digitale per catturare e salvare le vostre note quando non avete il computer a portata di mano, ad esempio durante riunioni o lezioni.

Fase 2 Collegate la Penna Digitale al Mac per trasferire le note salvate. Le note vengono salvate in formato TIFF. Fare doppio clic sul documento TIFF desiderato per visualizzare la nota.

Fase 3 Collegata al computer Mac tramite porta USB, la Penna Digitale può essere utilizzata come mouse o tavoletta per applicazioni Ink per Mac. Utilizzate la penna digitale in applicazioni quali iWork®'08. È possibile eseguire un test di scrittura manuale online e il testo verrà convertito dal computer Mac in testo digitale. Questa funzione è disponibile con applicazioni quali iWork Pages® (elaboratore di testi), iWork Keynote® (presentazioni) e iWork Numbers® (foglio elettronico).

La Penna Digitale può inoltre essere utilizzata per realizzare disegni in applicazioni quali Adobe Illustrator®, Photoshop®, ecc.

Appendice
Utilizzo di IRISNotes™ con Smartphones

Avvertenza
Questa Appendice fornisce linee guida per l'utilizzo di IRISNotes™ con Smartphones.

Per informazioni generali su IRISNotes™ consultare la Guida Rapida, mentre per istruzioni dettagliate fare riferimento alla guida per l'utente e alla guida in linea fornite con i CD-ROM di installazione.

IRISNotes™ 1 for Smartphones

Grazie alla tecnologia Bluetooth® integrata, IRISNotes™ for Smartphones vi permette di scrivere note e fare disegni con il vostro Blackberry®* e smartphone Google Android*.

* È necessario disporre della versione Blackberry OS 4.6 o superiore.
* È necessario disporre della versione Google Android OS 2.1.

Utilizzo con dispositivi Blackberry

Per utilizzare IRISNotes™ sul vostro dispositivo Blackberry, è prima necessario installare l'applicazione **NoteTaker for Blackberry**.

Tale applicazione può essere installata tramite il CD-ROM **Note Manager** fornito con il prodotto o scaricata da Blackberry App World utilizzando il browser del Blackberry.

Installazione di **NoteTaker for Blackberry** da CD-ROM

1. Inserire il CD-ROM **Note Manager** nell'unità CD-ROM.

2. Avviare il **Blackberry Desktop Software** dal menù di Windows **Start**.

   Nota: in caso non abbiate ancora installato questo software, si consiglia di installarlo usando il CD-ROM **Blackberry User Tools** fornito con il vostro Blackberry.

3. Vi sarà richiesto di collegare il Blackberry al PC utilizzando un cavo USB mini.

4. Nell'interfaccia **Blackberry Desktop Software** fare clic sulla sezione **Applications** sul lato sinistro dello schermo.

5. Fare clic su **Import files** e cercare l'applicazione **NoteTaker for Blackberry** sul CD-ROM.

6. Una volta importata, l'applicazione compare nella lista delle Applicazioni con la denominazione **Inote**. Selezionarla dall'elenco e fare clic su **Apply**. Inote viene installata nella sezione **Downloads** del vostro Blackberry.

Nota: per spostare Inote dalla sezione **Downloads** a **Applications**, fare clic sul pulsante nella schermata principale del Blackberry. Quindi scorrere fino a **Downloads**. Selezionare **Inote** e fare di nuovo clic sul pulsante . Quindi scegliere **Move to Folder** e selezionare **Applications**.

Riconoscimento dei dispositivi Bluetooth.

Per utilizzare la Penna Digitale con il vostro Blackberry, è necessario eseguire la procedura di abbinamento tra l'unità ricevitore della penna e la funzione Bluetooth del Blackberry. Questa procedura dovrà essere eseguita una sola volta:

(1) Accendere l'unità ricevitore e premere il tasto Bluetooth per attivarlo.

Nota: se l'unità ricevitore è collegata a un computer mediante un cavo USB, è impossibile attivare la funzione Bluetooth. Disconnettere prima il ricevitore.

(2) Accendere il Blackberry e premere il tasto .

(3) Scorrere verso l'icona **Manage Connections** e cliccarla.

(4) Cercare **Bluetooth** e attivarlo.

(5) Quindi selezionare **Set Up Bluetooth**.

(6) Fare clic su **Search** per cercare la vostra **Mobile Pen**.

(7) Selezionarla, quindi premere e scegliere **Connect**.

(8) Vi verrà chiesto di inserire una chiave d'accesso. Inserire **0000**.

(9) Premere **Enter**. Il pairing tra il vostro Blackberry e la penna digitale è avvenuto con successo.

Utilizzo della penna digitale con il Blackberry

È possibile creare note direttamente sullo schermo del vostro Blackberry o caricarle sul dispositivo successivamente.

Creazione di note sullo schermo

(1) Accendere il Blackberry e l'unità ricevitore della penna.

(2) Assicurarsi che le funzioni Bluetooth siano state attivate.

(3) Avviare **Inote** dalla sezione **Applications** del Blackberry.

(4) Premere il tasto e selezionare **Open new**. Si aprirà una nota vuota.

(5) Posizionare l'unità ricevitore in alto, al centro del foglio A4.

(6) Premere il tasto del ricevitore ogni volta che si desidera scrivere una nuova nota. Ora potete utilizzare la penna per iniziare a scrivere note o fare disegni. Vedrete la penna muoversi sullo schermo del Blackberry.

(7) Per salvare i risultati, premere e selezionare **Save**. Le note possono essere inviate anche via MMS e e-mail.

Trasferimento delle note

Per fare l'upload delle note scritte con la penna digitale in **Inote**:

(1) Avviare **Inote** dalla sezione **Applications** del Blackberry.

(2) Premere il tasto e selezionare **Pen Memory**.

(3) Quindi premere **Upload**. Le note presenti nell'unità ricevitore verranno trasferite al Blackberry.

Nota: assicurarsi sempre che la connessione Bluetooth sia attiva.

Inserimento di commenti alle foto

Con l'applicazione Inote è anche possibile inserire commenti ai file jpeg con la vostra penna digitale.

(1) Avviare l'applicazione **Inote**.

(2) Premere il tasto e selezionare **Photo Sketcher**.

(3) Fare clic su **Open** per aprire un file jpeg esistente o;

(4) Fare clic su **Snapshot** per scattate una foto.

(5) Ora utilizzate la penna digitale per scrivere commenti sulle foto.

Nota: assicurarsi sempre che la connessione Bluetooth sia attiva.

Utilizzo con dispositivi Google Android

Prima di utilizzare IRISNotes™ con un dispositivo Google Android, è necessario scaricare l'applicazione **mNote** da **Android Market**.

Riconoscimento dei dispositivi Bluetooth.

Per utilizzare la Penna Digitale con il vostro Android, è prima necessario eseguire la procedura di abbinamento tra l'unità ricevitore della penna e la funzione Bluetooth di Android. Questa procedura dovrà essere eseguita una sola volta:

(1) Accendere l'unità ricevitore e premere il tasto Bluetooth per attivarlo.

(2) Accendere l'Android.

(3) Selezionare **Settings** > **Wireless and network** > **Bluetooth settings**.

(4) Attivare la funzione Bluetooth, quindi premere **Scan devices**.

(5) Selezionare **Mobile Pen**.

(6) Vi verrà chiesto di inserire un numero pin. Inserire **0000**. Il pairing tra il vostro Android e la penna digitale è avvenuto con successo.

Utilizzo della penna digitale con il dispositivo Android

Con la Penna Digitale è possibile scrivere note e fare disegni direttamente sullo schermo del vostro Android.

(1) Accendere l'unità ricevitore e premere il tasto Bluetooth per attivarlo.

(2) Avviare **mNote** nella sezione **Applications** del dispositivo Android.

(3) Premere l'icona del Bluetooth sullo schermo per collegare la penna portatile.

(4) Ora premere l'icona **New Note** per iniziare a scrivere una nuova nota.

(5) È ora possibile iniziare a scrivere note con la Penna Digitale.

(6) Le note scritte possono essere salvate nella Gallery del vostro Android, inviate per e-mail, condivise via Bluetooth ecc.

Per istruzioni dettagliate su IRISNotes™, consultare il manuale per l'utente di Easy Note Taker.