# Краткий справочник

**Предупреждение!**
Этот краткий справочник содержит общие сведения о ПО IRISNotes™, его установке и использовании на компьютерах Windows®.

См. дополнительные об использовании этого программного обеспечения на Mac® в разделе **Приложение к версии для Mac**.

См. дополнительные сведения об использовании IRISNotes™ в сочетании со смартфонами на базе Blackberry® и Google Android™ в разделе **Приложения к смартфонам**.

Подробные инструкции по работе со всеми функциями IRISnotes™ можно найти в руководстве пользователя и файле справки на установочном компакт-диске.

IRISNotes™ — это ручка и мобильная система оцифровки записей, которая позволяет оцифровывать рукописные записи и рисунки, а также редактировать, сохранять и экспортировать их. Записи можно мгновенно преобразовать в редактируемый текст на широком спектре языков.

Кроме того,  IRISNotestm позволяет добавлять аннотации к фотографиям в формате JPEG на компьютере и устройствах на базе Blackberry и Google Android.

## Содержимое упаковки

- Установочный компакт-диск Note Manager
- Установочный компакт-диск MyScript Notes Lite
- Краткий справочник
- Цифровая ручка, приемник, втягивающийся USB-кабель, два набора батареек, три запасных стержня

## Цифровая ручка

⇨ *Вставьте стержень со стороны кончика ручки (стандартный стержень M21 длиной 67 мм и диаметром 2,35 мм) и осторожно надавите на него, пока стержень не встанет на место.*

*<u>Чтобы заменить стержень</u> (для извлечения стержня используется колпачок ручки):*
*- Сильно нажмите верхней частью колпачка на кончик ручки и вытащите использованный стержень.*
*- Вставьте новый стержень.*

## Приемник

*Кнопка Вкл./Выкл.*
***Для включения нажмите и удерживайте 5 секунд***

*ЖК-экран*

⇨ *Заряжайте приемник не менее 30 минут перед применением продукта (время полной зарядки составляет 3,5 часа): вставьте USB-кабель в устройство подключите его к USB-порту компьютера.*

На ЖК-экране отображаются следующие индикаторы состояния:

| | |
|---|---|
| | Подключение Bluetooth® |
| | Приемник подключен к компьютеру |
| MEMORY FULL | Память ПЕРЕПОЛНЕНА (загрузите файлы на компьютер и удалите их из памяти) |
| | Низкий уровень заряда батарейки ручки |
| | Низкий уровень заряда батарейки приемника |
| | Режим записи |
| | Режим мыши |
| 80 | Количество записей в памяти |

## Установка ПО

1. Вставьте компакт-диск **Note Manager** в CD-дисковод.
   Этот компакт-диск содержит приложения **Easy Note Taker** и **Photo Sketcher**.
   Выберите приложения для установки и следуйте инструкциям на экране.
   По окончании установки нажмите кнопку **Finish** и вытащите компакт-диск из дисковода для компакт-дисков.
   Ярлыки приложений появятся на рабочем столе.

2. Вставьте компакт-диск **MyScript Notes Lite** в дисковод для компакт-дисков и следуйте инструкциям на экране.
   По окончании установки нажмите кнопку **Готово** и вытащите компакт-диск из дисковода для компакт-дисков.

## Использование IRISnotes™

### Создание записей

Поместите приемник рядом с верхней стороной листа A4 и включите его:

*Закрепите приемник у края бумаги лицевой стороной вверх*

*Используйте клипсы на задней стороне приемника*

Крепко держите ручку и пишите как обычно. Постарайтесь избежать наклона строк. Чтобы начать новую запись, нажмите кнопку на приемнике (можно сохранить до 100 листов A4). Новая страница будет создана в программном обеспечении.

*! Держите ручку правильно:*
*! Рука пользователя не должна находиться между ручкой и приемником.*
*! Не касайтесь кристаллического конуса на кончике ручки.*

## Загрузка записей

- Подключите приемник к компьютеру (с помощью USB-кабеля) и запустите **Easy Note Taker**.
- В окне **Note Manager** нажмите кнопку **Upload** на главной панели инструментов. Все записи будут переданы с приемника на компьютер и появятся на экране.

*Можно задать другие параметры передачи. Выберите пункт **Preferences** в меню **Configuration** и перейдите на вкладку **Mobile**:*

## Управление записями

- Переданные записи будут помещены в папку **Mobile Notes**. Их можно отредактировать с помощью функции **Note Editor**. Note Editor позволяет сортировать, сохранять и экспортировать записи, а также отправлять их по электронной почте в виде JPEG-файлов.
- Чтобы открыть редактор записей, щелкните запись правой кнопкой мыши и выберите **Edit Note**.

## Преобразование записей

- В окне **Note Manager** нажмите кнопку **a**, чтобы преобразовать выбранные записи.
- Откроется ПО **MyScript Notes Lite**. Выберите параметры преобразования. Преобразование начнется немедленно.

- Полученный текст можно передать в другие приложения или отправить по эл. почте.

## Использование ручки в режиме мыши

Ручку можно настроить на использование в режиме мыши. В этом режиме нажатие области письма ручкой или нажатие кнопки на ручке будут действовать как щелчок мышью. Нажатие и удерживание ручки на месте в течение некоторого времени будет соответствовать щелчку правой кнопкой мыши.

Чтобы перейти в режим мыши:

- Нажмите ручкой небольшую область перед приемником.

## Добавление аннотациям к фотографиям

- Подключите приемник к компьютеру (с помощью USB-кабеля) и запустите **Photo Sketcher**.
- Загрузите любую фотографию в формате JPEG.
- Переместите ручку на точку, в которой необходимо добавить аннотацию. Затем просто начните писать как при использовании обычной ручки. Аннотации появятся на экране.

Подробные инструкции по IRISnotes™ см. в следующих источниках.
- Руководство пользователя Easy Note Taker: доступно в меню **Пуск** Windows
- Файл справки MyScript Notes Lite: доступен в меню **Help** приложения

# Приложение
# Использование IRISNotes™ на компьютере Mac®

***Цифровая ручка и приемник***

См. подробное описание цифровой ручки и приемника в кратком справочнике IRISnotes™, который входит в комплект IRISnotes™.

IRISNotes™

## *Использование цифровой ручки в системе Mac*

- **Установка ПО Note Manager для Mac**

Следующая процедура содержит описание установки ПО Note Manager для Mac.

1. Вставьте компакт-диск **Note Manager** в дисковод для компакт-дисков и следуйте инструкциям на экране.
   По окончании установки нажмите кнопку вытащите компакт-диск из CD-дисковода.

2. Щелкните значок установщика цифровой ручки (Digital Pen.pkg). Откроется **Digital Pen Installer** (стандартный установщик Mac):

Рис. 1: Digital Pen Installer

3. Нажмите **Continue**. Установщик перейдет к шагу **Destination Selection**. Во время этого шага система предложит выбрать путь (обычно это жесткий диск Mac) для установки ПО Note Manager. При выборе предпочтительного жесткого диска установщик подтвердит выбранное значение.

4. Нажмите **Continue**. Установщик перейдет к шагу **Installation Type**. Во время этого шага необходимо подтвердить выполнение стандартной установки ПО Note Manager на выбранный жесткий диск.

**Примечания**.
При выполнении стандартной установки ПО будет установлено непосредственной в папку **Applications** на жестком диске Mac.
Чтобы изменить путь для установки ПО, нажмите **Change Install Location**, чтобы вернуться к предыдущему шагу и выбрать **Destination Location**.

5. Нажмите кнопку **Install**. Откроется диалоговое окно **Password**.

6. Введите пароль и нажмите кнопку OK. ПО Note Manager будет установлено на выбранном диске, и в установщике появится сообщение **Install Succeeded**.

7. Нажмите кнопку **Close**, чтобы закрыть установщик и завершить установку.

## Использование приложения Digital Pen Preferences

### О приложении Preferences

При использовании цифровой ручки для записи текста заметки сохраняются в формате TIFF в памяти приемника. Прежде чем начинать работу с текстом в Mac, необходимо передать изображения в формате TIFF из цифровой ручки на жесткий диск Mac. При подключении цифровой ручки к USB-порту Mac текст автоматически передается с цифровой ручки на Mac.
Перед началом передачи текста с цифровой ручки, необходимо задать настройки на Mac. Задавая настройки, вы принимаете следующие решения:

- путь на жестком диске Mac для сохранения TIFF-файлов;
- необходимость в удалении TIFF-файлов с цифровой ручки после импорта на Mac.

Для настройки этих параметров используется **приложение Digital Pen Preference**.

### Задание настроек с помощью приложения Digital Pen Preference

В следующей процедуре описывается задание настроек с помощью приложения Digital Pen Preference:

1. Щелкните значок **Digital Pen Preferences**. Откроется диалоговое окно Digital Pen Preferences:

Рис. 2: Диалоговое окно Digital Pen Preferences

Диалоговое окно Digital Pen Preferences состоит из следующих элементов:

- **Target Path** — путь к папке на жестком диске Mac, в которой будут сохраняться TIFF-файлы с цифровой ручки.

- Флажок **Clear Device Memory** — если этот флажок установлен, память цифровой ручки будет очищена после передачи TIFF-файлов на Mac. Если этот флажок снят, TIFF-файлы останутся на цифровой ручке после передачи на Mac.

2. Первый параметр, который необходимо настроить, — это путь к папке на Mac, в которой сохраняются TIFF-файлы при передаче с цифровой ручки. В поле Target Path отображается путь для сохранения TIFF-файлов по умолчанию. Чтобы выбрать другой путь, нажмите многоточие (…), чтобы октрыть Finder:

Рис. 3: окно Digital Pen Preferences Finder

3. Выберите путь на Mac, по которому необходимо сохранять TIFF-файлы, щелкнув соответствующий путь в левом столбце, и нажмите **Open**. Окно Finder закроется, и новое значение Target Path появится в диалоговом окне **Digital Pen Preferences**.

4. Для очистки памяти цифровой ручки после каждой передачи TIFF-файлов установите флажок **Clear Device Memory**. Чтобы оставить TIFF-файлы в цифровой ручке после передачи, оставьте этот флажок снятым.

5. Чтобы сохранить настройки и закрыть диалоговое окно **Digital Pen Preferences**, нажмите кнопку **Save**. При следующем подключении цифровой ручки к Mac изображения будут переданы в соответствии с вашими настройками.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно **Digital Pen Preferences** без сохранения настроек, нажмите кнопку **Exit**.

## Использование цифровой ручки в Mac

Шаг 1 Воспользуйтесь цифровой ручкой, чтобы создать и сохранить записи, находясь на расстоянии Mac (на встрече или на лекциях).

Шаг 2 Подключите цифровую ручку к Mac, чтобы передать сохраненные заметки. Заметки будут сохранены в формате TIFF. Дважды щелкните нужный TIFF-файл, чтобы просмотреть запись.

Шаг 3 При подключении цифровой ручки к Mac через USB-порт ее можно использовать как мышь и устройство планшетного ввода для приложений Mac Ink. Используйте цифровую ручку в таких приложениях, как iWork®'08. Вы можете создавать рукописные заметки, и Mac преобразует их в текст. Эта функция доступна в iWork Pages® (текстовый процессор), iWork Keynote® (презентации) и iWork Numbers® (электронные таблицы).

Кроме того, цифровую ручку можно использовать для рисования в таких приложениях, как Adobe Illustrator®, Photoshop® и др.

# Приложение
# Использование IRISNotes™ со смартфонами

**Предупреждение!**
Это приложение содержит инструкции по использованию IRISNotes™ на смартфонах.

См. общие сведения о ПО IRISNotes™ в кратком справочнике, а подробные инструкции — в руководстве пользователя и файле справки, доступном на установочном компакт-диске.

Благодаря встроенному интерфейсу Bluetooth® ПО IRISNotes™ для смартфонов позволяет создавать записи и делать рисунки с помощью смартфонов на базе Blackberry®* и Google Android*.

* Обратите внимание, что требуется версия Blackberry OS 4.6 или более поздняя.
* Обратите внимание, что требуется версия Google Android OS 2.1 или более поздняя.

## Работа с устройствами Blackberry

Для использования IRISNotes™ с устройством Blackberry необходимо установить приложение **NoteTaker for Blackberry**.

Его можно установить с компакт-диска **Note Manager**, входящего в комплект продукта, или загрузить из Blackberry App World с помощью Blackberry Browser.

## Установка **NoteTaker for Blackberry** с компакт-диска

1. Вставьте компакт-диск **Note Manager** в CD-дисковод.
2. Запустите **Blackberry Desktop Software** из меню **Пуск** Windows.

   **Совет**: если это программное обеспечение еще не установлено, установите его с компакт-диска **Blackberry User Tools**, входящего в комплект Blackberry.

3. Приложение предложит подключить Blackberry к компьютеру с помощью miniUSB-кабеля.

4. В интерфейсе **Blackberry Desktop Software** щелкните раздел **Applications** в левой части экрана.

5. Нажмите **Import files** и перейдите к приложению **NoteTaker for Blackberry** на компакт-диске.

6. После импорта приложение будет отображаться в списке приложений под именем **Inote**. Выберите его из списка и нажмите кнопку **Apply**. ПО Inote будет установлено в разделе **Downloads** телефона Blackberry.

**Совет**: чтобы перенести Inote из раздела **Downloads** в раздел **Applications**, нажмите кнопку на главном экране Blackberry. Затем прокрутите экран до раздела **Downloads**. Выберите **Inote** и нажмите кнопку еще раз. Затем выберите **Move to Folder**, а затем **Applications**.

## Связывание устройств Bluetooth.

Для использования цифровой ручки с Blackberry приемник должен быть связан с телефоном Blackberry через Bluetooth. Эту процедуру необходимо выполнить только один раз:

(1) Включите приемник и нажмите кнопку Bluetooth, чтобы активировать соответствующую функцию.

**Примечание**. Если приемник подключен к компьютеру через USB-кабель, активация функции Bluetooth будет невозможна. Сначала отключите приемник.

(2) Включите Blackberry и нажмите кнопку .

(3) Прокрутите экран до значка **Manage Connections** и нажмите его.

(4) Прокрутите экран до параметра **Bluetooth** и активируйте его.

(5) Затем выберите **Set Up Bluetooth**.

(6) Нажмите кнопку **Search**, чтобы найти устройство **Mobile Pen**.

(7) Выберите его, нажмите , а затем выберите **Connect**.

(8) Система предложит ввести код доступа. Введите **0000**.

(9) Нажмите **Enter**. Теперь телефон Blackberry связан с цифровой ручкой.

## Использование цифровой ручки в сочетании с Blackberry

Записи можно создавать непосредственно на экране Blackberry или передавать их позднее.

### *Создание записей на экране*

(1) Включите Blackberry и приемник.

(2) Убедитесь, что функции Bluetooth активированы.

(3) Запустите приложение **Inote** из раздела **Applications** Blackberry.

(4) Нажмите кнопку и выберите **Open new**. Откроется пустая запись.

(5) Поместите приемник рядом с верхней стороной листа A4 (по центру).

(6) Нажимайте кнопку ресивера при каждом создании новой записи. Начните создавать записи и рисунки с помощью ручки. Перемещения ручки будут отображаться на экране Blackberry.

(7) Чтобы сохранить результаты, нажмите и выберите **Save**. Кроме того, записи можно отправить через MMS и по электронной почте.

### *Загрузка записей*

Чтобы передать записи, созданные с помощью цифровой ручки, в **Inote**:

(1) Запустите приложение **Inote** из раздела **Applications** Blackberry.

(2) Нажмите кнопку и выберите **Pen Memory**.

(3) Нажмите **Upload**. Записи в приемнике будут переданы в Blackberry.

**Примечание**. Всегда проверяйте наличие Bluetooth-подключения.

## Добавление аннотациям к фотографиям

Кроме того, приложение Inote позволяет добавлять аннотации к JPEG-файлам с помощью цифровой ручки.

(1) Запустите приложение **Inote**.

(2) Нажмите кнопку и выберите **Photo Sketcher**.

(3) Нажмите кнопку **Open**, чтобы открыть существующий JPEG-файл или;

(4) Нажмите кнопку **Snapshot**, чтобы сделать снимок.

(5) Теперь можно добавить комментарии к фотографиям с помощью цифровой ручки.

**Примечание**. Всегда проверяйте наличие Bluetooth-подключения.

# Работа с устройствами на базе Google Android

Перед использованием IRISNotes™ с устройством Google Android необходимо загрузить приложение **mNote** с **Android Market**.

## Связывание устройств Bluetooth.

Для использования цифровой ручки с Android приемник должен быть связан с телефоном Android через Bluetooth. Эту процедуру необходимо выполнить только один раз:

(1) Включите приемник и нажмите кнопку Bluetooth, чтобы активировать

соответствующую функцию.

(2) Включите Android.

(3) Последовательно выберите **Settings** > **Wireless and network** > **Bluetooth settings**.

(4) Активируйте функцию Bluetooth и нажмите **Scan devices**.

(5) Выберите **Mobile Pen**.

(6) Система предложит ввести PIN-код. Введите **0000**. Теперь телефон Android связан с цифровой ручкой.

## Использование цифровой ручки в сочетании с устройством на базе Android

Цифровая ручка позволяет создавать записи и делать рисунки непосредственно на экране Android.

(1) Включите приемник и нажмите кнопку Bluetooth, чтобы активировать соответствующую функцию.

(2) Запустите приложение **mNote** из раздела **Applications** Android.

(3) Нажмите значок Bluetooth на экране, чтобы подключиться к мобильной ручке.

(4) Нажмите значок **New Note**, чтобы начать новую запись.

(5) Теперь вы можете начать создание записей с помощью цифровой ручки.

(6) Создаваемые записи можно сохранить в галерее Android, отправить по электронной почте, предоставить через Bluetooth и др.

Подробные инструкции по IRISnotes™ см. в руководстве пользователя Easy Note Taker.