

IRISPen™ Express 7 を初めて使用する際にはこのクイックユーザーガイドをご覧ください。

本解説は、Windows® 7 オペレーティングシステムを使用した場合に基づいて書かれています。情報はすべて、予告なく変更されることがあります。

IRISPen™ の機能に関する詳しい情報については、アプリケーションのヘルプファイルまたは www.irislink.com/support/userguides をご覧ください。

1. はじめに

IRISPen™ Express 7 はハンディなペン型スキャナで、テキスト行を、どんなワードプロセッシングアプリケーションやテキスト編集アプリケーションにもスキャンできます。IRISPen™ Express 7 を使えば、行を画像としてスキャンできるので、数式などのスキャンも可能です。

IRISPen™ Express 7 は一度に 1 行ずつスキャンします。IRISPen™ Express 7 は 33 ケ国語をサポートします。

2. インストールとアクティベーション

2.1 インストール

重要：インストールを実行するために必要な管理者権限を有していることを確認してください。

1. コンピュータの CD-ROM ドライブに IRISPen™ ディスクを挿入します。
セットアップメニューが自動的に表示されます。
(メニューが起動しない場合は、ディスクから **setup.exe** を実行してください。)

2. **[Install (インストール)]** をクリックします。次に、画面上の指示に従います。
3. **[Finish (完了)]** をクリックしてインストールを完了します。



2.2 アクティベーション

インストールが完了したら、アプリケーションをアクティベートするよう指示されます。

1. 表示された画面で **[Next (次へ)]** をクリックします。
2. シリアル番号を記入し、**[Activate (アクティベート)]** をクリックします。

注記：アクティベーションにはインターネット接続が必要です。

注記：シリアル番号は CD-ROM スリーブの裏面に書いてあります。


3. **[Finish (終了)]** を選択してアクティベーションウィザードを閉じてください。



3. IRISPen™ のご利用の手引き

ステップ 1: IRISPen™ を接続します。

空いている USB ポート (USB 2.0 以降) に IRISPen™ を接続します。ドライバのインストールが成功すると、システムトレイに吹出しメッセージが表示されます。



ステップ 2: アプリケーションの開始

デスクトップの IRISPen™ 7 ショートカットをダブルクリックします。

IRISPen™ 7 を初めて使う際には、[Welcome (歓迎)] 画面が表示され、使い方が指示されます。



ステップ 3: チュートリアルを見る

[歓迎] 画面で [Next (次へ)] をクリックすると [Tutorial (チュートリアル)] が開始されます。

チュートリアルにスキャン方法が表示されます。



ステップ 4: スキャン方向を選択する

チュートリアルを見終わったら、[Next (次へ)] をクリックして、[Scan Direction (スキャン方向)] を選択します。スキャン方向は、ユーザーが右利きか左利きかで異なります。ですから、どちらの手でスキャンするかを選択する必要があります。

後で IRISPen™ リボンでスキャンする手を変更するには、

1. 右下の設定アイコンをクリックします。
2. [Personalizing (カスタム化)] タブをクリックします。
3. スキャンする手を選択します。
 - 行を左から右へスキャンする場合には [Right hand (右手)] を選択します。
 - 行を右から左へスキャンする場合には [Left hand (左手)] を選択します。



ステップ 5: スキャンの練習

[Next (次へ)] をクリックすると [Practice (練習)] 画面が表示されます。ここで、スキャンを練習して、どんな結果になるかを見ることができます。

1. リボンで、ドキュメントの言語を選択します。
2. IRISPen™ をクリックし、テキスト行の上をスライドさせ、結果を確認します。

ヒント: この画面で、もう一度 [Tutorial (チュートリアル)] を表示したり、[Demo (デモ)] を見ることができます。



練習が済んだら実際にスキャンできます。

4. テキストをアプリケーションにスキャンする

1. IRISPen™ リボンで [Scan to Doc / App (ドキュメント / アプリケーションへスキャン)] タブをクリックします。



重要:

- IRISPen™ が USB ポートに接続されていることを確認してください。接続されていない場合には、システムトレイの IRISPen™ アイコンに小さな ~ 印が表示されます。
- 正しい言語が選択されていることを確認してください。(ステップ 5 を参照。)



2. スキャン先のアプリケーションを開きます。

アプリケーションがテキストに対応していることを確認してください。例: Microsoft Word。

3. IRISPen™ をクリックし、スキャンしたいテキスト行の上でスライドさせます。アプリケーションに、認識されたテキストが表示されます。

スキャンが正しく実行されなかった場合、画面上にスキャンヒントのアニメーションが表示されます。


注意:

初期設定では、IRISPen™ は、スキャンするたびに 1 つ空白が追加され、アプリケーションの同じ行がいっぱいになるまで、新たなスキャンが追加されます。

新しい行でスキャンを開始するには:

- IRISPen™ をクリックし、テキスト行の上でスライドさせます。
- 行末まで来たら、IRISPen™ をもう一度クリックします。

すると、カーソルが下の行に移動します。

初期設定を変更するには [設定] アイコンをクリックします。  [Separators (区切り記号)] タブをクリックし、適用したい区切り記号を選択します。

ヒント:

- 行は、テキストまたは画像としてスキャンできます。
たとえば数式をスキャンする場合には、[Image (画像)] を選択します。
- スキャン後にテキストを読み上げさせたい場合には、[Say out loud (大声で話す)] を選択します。
- 数字のみをスキャンする場合には、数字スキャンを選択します。123 ...
- 行ではなく、1 語だけをスキャンするには、[Single word (1 語)] を選択します。
スキャンしたい語よりも前にスキャナを置いてスキャンを開始し、スキャンする語よりも後ろまで移動させてスキャンを終了させます。



スキャンのヒント

スキャンの質を改善するには、次のスキャンのヒントを参考にしてください。

- スキャン中に、常にスキャナの先端が両方ともページに接していることを確認してください。
- 一度に 1 行だけスキャンしてください。テキスト行が、2 個のスキャナ先端のほぼ中央に来ていることを確認してください。
- スキャン速度があまり遅くならないよう注意してください。スムーズに流れるように IRISPen™ をスライドさせてください。
- あまり強い力を加えないでください。さもないと、動きがギクシャクと不均一になります。

トラブルシューティング

IRISPen™ Express 7 の使用中に問題を経験したら：

- インターフェースの [Troubleshooting (トラブルシューティング)] の項をご覧ください。■
- インターフェースの疑問符をクリックすると、[Help (ヘルプ)] ファイルにアクセスできます。
- www.irislink.com/support/IRISPen7 の I.R.I.S. サポートの項をご覧ください。